

Sandbild

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Sandbildes. Tauchen Sie ein in fantastische Traumlandschaften und lassen Sie sich vom Zusammenspiel der Elemente Luft, Wasser und Sand verzaubern.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Sandbild optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Sandbild mit Rahmen
- Gestell
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

NC-1178: Sandbild „Eldorado“, 13 x 18 cm

NC-1251: Sandbild „Blue Ocean“, 30,5 x 20 cm

NC-1346: Mini-Sandbild „Dream Pink“, 11 x 6,5 cm

Produktdaten

Farben	NC-1178	orange, grau
	NC-1251	blau, türkis
	NC-1346	rosa, silber, schwarz
Gesamt-Maße	NC-1178	200 x 40 x 145 mm
	NC-1251	320 x 40 x 220 mm
	NC-1346	150 x 95 x 35 mm

Inbetriebnahme

Montage

Stecken Sie die Sicherheitsstifte des Ständers in die seitlichen Öffnungen des Rahmens, so dass sie einrasten.

Aufstellungsort

Wählen Sie als Aufstellungsort für das Sandbild einen sicheren ebenen Standort. Stellen Sie es nicht an Stellen auf, an denen es versehentlich herunterfallen kann, also zum Beispiel nicht auf der Fensterbank oder an den Rand eines Tisches.

Verwendung

3D-Effekt

Transportbedingt kann die Sandmischung zu gleichmäßig vermischt sein. Möglicherweise stellt sich daher der berühmte 3D-Effekt bei Ihrem Sandbild erst nach einer kurzen Verwendungszeit ein.

Große Blasen beseitigen

Wenn sich die Luftblasen im Sandbild zu einer einzigen großen Blase zusammengeschlossen haben, ist die Funktionalität beeinträchtigt. Der Sand kann nicht mehr wie vorgesehen durch einzelne Blasen nach unten rieseln. Schütteln Sie in diesem Fall das Sandbild energisch, damit sich die große Blase wieder in mehrere kleine Blasen auflöst.

Anderes Design durch Schrägstellen

Neigen Sie das Sandbild einmal leicht schräg. Dann rieselt der Sand langsamer und das Bild sieht durch den langsameren Fall anders aus.

Luft hinzufügen oder entfernen

Ebenso wie bei einem Fahrradreifen oder einem Ball, der im Laufe der Zeit etwas Luft verliert, oder aber durch sehr langsame Verdunstung der Füllung (destilliertes Wasser), kann es nach einiger Zeit notwendig sein, die Luftmenge im Sandbild zu korrigieren.

Wenn das Sandbild oft stoppt und ohne Eingreifen nicht mehr weiterrieselt, ist wahrscheinlich zuviel Luft im Sandbild. Wenn der Sand zu schnell nach unten fällt und so keine kreativen Sand-Landschaften geformt werden, ist wahrscheinlich zu wenig Luft im Sandbild.

In diesen Fällen können Sie mit Hilfe einer Spritze (nicht im Lieferumfang enthalten) Abhilfe schaffen:



HINWEIS:

Ziehen Sie die Luft nur langsam heraus bzw. drücken Sie sie nur langsam in das Sandbild und ziehen/drücken Sie nur kleine Mengen Luft aus dem/in das Sandbild, um Beschädigungen am Glas zu vermeiden.

1. Verwenden Sie eine handelsübliche kleine Spritze mit einer möglichst dünnen Nadel, um die Luftmenge zu regulieren.




ACHTUNG!

Gehen Sie mit der Spritze stets vorsichtig um und halten Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren.

2. Stellen Sie das Sandbild so auf eine Seitenfläche, dass das sichtbare Loch im Rahmen nach oben zeigt. Stellen Sie sicher, dass sich die Luftblasen im Sandbild unterhalb des Loches versammelt haben.
3. Wenn Sie Luft aus dem Sandbild abziehen wollen, muss der Kolben der Spritze vollständig in der Spritze stecken. Wenn

Sie zusätzliche Luft in das Sandbild einbringen wollen, muss der Kolben der Spritze leicht herausgezogen sein. Im Hohlraum muss sich Luft befinden.

4. Führen Sie nun die Nadel der Spritze durch das Loch in das Sandbild hinein und geben Sie zusätzliche Luft dazu oder ziehen Sie Luft heraus. Die Öffnung ist mit einem Silikonpropfen versehen, der sich beim Herausziehen der Nadel wieder verschließt.



Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce tableau de sable. Plongez dans de merveilleux paysages et laissez-vous envoûter par la combinaison des trois éléments : air, eau et sable. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Tableau de sable avec cadre
- Cadre
- Mode d'emploi

Variantes du produit

NC1178 : Tableau de sable "Eldorado", 13 x 18 cm

NC1251 : Tableau de sable "Blue Ocean", 30,5 x 20 cm

NC1346 : Mini-tableau de sable "Moulin rouge", 11 x 6,5 cm

Caractéristiques du produit

Couleurs	NC1178	Orange, gris
	NC1251	Bleu, turquoise
	NC1346	Rose, argent, noir
Dimensions totales	NC1178	200 x 40 x 145 mm
	NC1251	320 x 40 x 220 mm
	NC1346	150 x 95 x 35 mm

Mise en marche

Montage

Insérez les goupilles de sécurité du pied dans les orifices du côté du cadre pour les enclencher.

Lieu d'installation

Placez le tableau de sable dans un lieu sûr et sur une surface plane. Ne le posez pas dans des endroits d'où il pourrait tomber par accident, comme sur un appui de fenêtre ou sur le bord d'une table.

Utilisation

Effet 3D

Pendant le transport, le sable peut se mélanger de manière trop uniforme. Il est donc possible que le fameux effet 3D ne réapparaisse qu'après un court temps d'utilisation.

Éliminer les grosses bulles

Lorsque les bulles d'air dans le tableau de sable se sont agglomérées en une seule grosse bulle, l'utilisation du tableau est compromise. Le sable ne peut plus, comme prévu, s'écouler vers le bas à travers les petites bulles. Dans ce cas, secouez énergiquement le tableau de sable afin que la grosse bulle se redive en plusieurs petites bulles.

Un autre design en inclinant le tableau

Inclinez légèrement le tableau de sable. Le sable s'écoule alors plus lentement, ce qui donne une autre apparence au tableau.

Ajouter ou enlever de l'air

Comme pour un pneu de vélo ou une balle qui se dégonfle au fil du temps, ou à cause de l'évaporation très lente des éléments de remplissage (eau distillée), il peut être nécessaire, après un certain temps, de rectifier la quantité d'air dans le tableau de sable.

Lorsque le tableau de sable se fige souvent et ne s'écoule plus sans intervention de votre part, il est probable que trop d'air se trouve dans le tableau de sable. À l'inverse, lorsque le sable tombe trop vite vers le bas sans que des paysages créatifs ne se forment, il est probable que trop peu d'air se trouve dans le tableau de sable. Vous pouvez remédier à ces problèmes en utilisant une seringue (non fournie dans le contenu) :



NOTE :

Retirez l'air lentement en insérant la seringue dans le tableau de sable et retirez/ajoutez de petites quantités d'air du/dans le tableau de sable à la fois, afin d'éviter d'endommager le verre.


1. Utilisez une petite seringue du commerce avec l'aiguille la plus petite possible afin d'ajuster la quantité d'air.



ATTENTION !

Maniez toujours la seringue avec précaution et tenez-la hors de portée des enfants et des animaux.

2. Placez le tableau de sable sur un côté de telle manière que l'orifice du cadre se trouve vers le haut. Assurez-vous que les bulles d'air du tableau de sable se sont bien regroupées en-dessous de l'orifice.
3. Si vous voulez enlever l'air du tableau de sable, le piston de la seringue doit se trouver complètement dans le corps. Si vous voulez ajouter de l'air dans le tableau de sable, le piston de la seringue doit être légèrement sorti. De l'air doit se trouver dans le corps de la seringue.
4. Passez l'embout de la seringue par le trou du tableau de sable et ajoutez de l'air ou retirez-en. L'ouverture s'effectue grâce à un écoulement en silicone qui se referme tout seul lorsque vous retirez l'embout de la seringue.



Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !