

Regen-Schutzhülle

NC-1295



Sehr geehrte Kunden,
wird danken Ihnen für den Kauf dieser Schutzhülle. Mit diesem praktischen und handlichen Schutz ist Ihre wertvolle Kamera nun auch bei Regen bestens geschützt.

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Lieferumfang

Klarsicht-Schutzhülle
Teleskop-Halterung
Abstandhalter
Bedienungsanleitung

Montage

Befestigen Sie die Teleskop-Halterung mit dem drehbaren Ring auf Ihrer Kamera. Stecken Sie denn Abstandhalter auf das andere Ende der Teleskop-Halterung und passen Sie die Länge an. Breiten Sie zuletzt die Schutzhülle über Halterung und Abstandhalter aus und befestigen Sie diese mit den Klettunkten.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

ACHTUNG

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Film antipluie

NC-1295



Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Avec ce film pratique, votre précieux appareil photo est protégé contre la pluie.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

Film transparent
Support télescopique
Espaceur
Mode d'emploi

Montage

Fixez le support télescopique avec l'anneau sur votre appareil. Placez l'espaceur à l'autre extrémité du support télescopique et adaptez la longueur. Déployez ensuite la coque au dessus du support et de l'espaceur et fixez-la.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.

ATTENTION

Le fabricant n'est pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.