



Foto-Ringlicht

NC-1327

Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Foto-Ringlichts. Mit diesem praktischen Foto-Zubehör leuchten Sie Ihre Bilder professionell aus und können auf sperriges und teures Zubehör wie Softboxen verzichten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses praktische Produkt optimal nutzen können.

Befestigen Sie Ihre Kamera auf der Halterung des Foto-Ringlichts. Verbinden Sie das Foto-Ringlicht mit der Stromversorgung. Schalten Sie das Foto-Ringlicht dann am Schalter unterhalb der Halterung ein. Nun können Sie die Aufnahmen machen.

Technische Daten:

Farbtemperatur: 5400 K

Farbwiedergabeindex: >90 Ra

Verbrauch: max. 22 W

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

ACHTUNG

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!





Anneau lumineux

NC-1327

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet anneau lumineux. Avec cet accessoire photo pratique vous éclairez vos photos et vidéos de manière professionnelle sans avoir recours à de grands diffuseurs ou accessoires coûteux.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Fixez votre appareil sur le support de l'anneau lumineux. Branchez l'alimentation de l'anneau lumineux. Allumez-le ensuite à l'aide de l'interrupteur situé sous le support. Vous êtes prêt à enregistrer.

Caractéristiques techniques:

Température de couleur: 5400 K

Index couleur: >90 Ra

Consommation: max. 22 W

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure!
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Le fabricant n'est pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

