

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Deckenventilators. Mit diesem Ventilator holen Sie sich selbst an stickigen Tagen eine kühle Brise nach Hause.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Deckenventilator optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Ventilator
- 4 Rotorblätter
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	5 W
Kabellänge	ca. 190 cm
Packmaße	7,5 x 7,5 x 17,5 cm
Gewicht	264 g

Montage

Setzen Sie die Rotorblätter mit der Krümmung nach unten in die Schlitze des Mittelteils, so dass die Rotorblätter einrasten und fest sitzen.

Verwendung

Hängen Sie den Ventilator mit dem Haken unter der Zimmerdecke auf. Verbinden Sie ihn dann mit einer normalen Steckdose (230 V / 50 Hz). Achten Sie darauf, dass die Rotorblätter das Stromkabel nicht berühren können. Schalten Sie den Ventilator ein, indem Sie den Ein/Aus-Schalter auf ON stellen. Schalten Sie den Ventilator wieder aus, indem Sie den Ein/Aus-Schalter auf OFF stellen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Befestigen Sie den Deckenventilator so, dass er nicht von Kindern oder Haustieren erreicht werden kann.
- Berühren Sie den Deckenventilator nicht, wenn er mit der Stromversorgung verbunden ist. Verletzungsgefahr!
- Stellen Sie sicher, dass der Deckenventilator an einen sicheren und festen Haken gehängt wird, der sich während des Betriebes nicht lösen kann.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NC-1384-675 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
 Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
 02.03.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-1384 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf unserer Supportseite:

www.pearl.de/support

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce ventilateur de plafond. Apportez une brise fraîche dans votre intérieur, même lors des journées d'été les plus étouffantes.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Ventilateur
- 4 pales de rotor
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V / 50 Hz
Puissance absorbée	5 W
Longueur du câble	Env. 190 cm
Dimensions compactes	7,5 x 7,5 x 17,5 cm
Poids	264 g

Installation

Insérez les pales du rotor dans les encoches de la partie centrale, en veillant à ce que leur partie incurvée soit dirigée vers le bas. Les pales du rotor doivent s'enclencher et être fermement fixées.

Utilisation

Suspendez le ventilateur au plafond à l'aide du crochet. Branchez-le ensuite à une prise électrique (230 V / 50 Hz). Veillez à ce que les pales du rotor ne puissent pas toucher le câble électrique. Allumez le ventilateur en plaçant l'interrupteur Marche/Arrêt sur ON. Éteignez le ventilateur en plaçant l'interrupteur Marche/Arrêt sur OFF.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Fixez le ventilateur au plafond de façon à ce que ni les enfants, ni les animaux domestiques ne puissent l'atteindre.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne touchez pas le ventilateur lorsqu'il est branché à l'alimentation. Risque de blessure !
- Assurez-vous que le ventilateur de plafond est suspendu à un crochet sûr et fermement fixé, qui ne risque pas de se défaire pendant le fonctionnement.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NC-1384 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen et du Conseil : 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

