

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses dekorativen Aquariums. Mit diesem Aquarium erleben Sie die ganze Schönheit und entspannende Wirkung der Aquaristik.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Panorama-Aquarium optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Aquarium
- Pumpe
- Filterkasten
- Lampe
- Deckel
- Netzteil
- Ansaugrohr, 2-teilig
- Farbfilter blau
- Farbfilter rot
- Wasserführungsschiene
- Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise



- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Verwenden Sie dieses Aquarium nur im Innenbereich.
- Verwenden Sie zur Stromversorgung nur den mitgelieferten Netz-Adapter.
- Die maximale Wassertemperatur für dieses Aquarium beträgt 35° Celsius. Überschreiten sie diese Temperatur nicht.
- Putzen oder befüllen Sie das Aquarium nur, wenn Sie das Netzteil von der Stromversorgung getrennt haben.
- Das Gewicht des Aquariums beträgt in gefülltem Zustand ungefähr 20 Kilogramm. Stellen Sie das Aquarium nur auf eine ausreichend stabile Unterlage und sichern Sie das Aquarium gegen Kippen.
- Prüfen Sie vor dem vollständigen Befüllen die Dichtigkeit des Aquariums.
- Beschädigen Sie Verklebungen oder Dichtungen nicht bei der Säuberung des Aquariums.
- Verwenden Sie keine toxischen Substanzen bei der Reinigung des Aquariums.
- Transportieren Sie das Aquarium nicht in gefülltem Zustand.
- Stellen Sie das Aquarium in einiger Entfernung zu Steckdosen oder Steckdosenleisten auf.
- Befestigen Sie die vom Aquarium wegführenden Stromkabel so, dass eventuelle Wassertropfen sich nicht an kritische Stellen sammeln können.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Aufbau

1. Entnehmen Sie das Aquarium und die Bestandteile aus der Verpackung. Spülen Sie das Aquarium mit klarem Wasser aus. Dekorieren Sie es nun mit einem Boden aus groben Kieseln (Durchmesser größer als 2 Millimeter, erhältlich im Fachhandel). Setzen Sie kleine Pflanzen oder andere Dekorationsgegenstände ein und befüllen Sie das Aquarium langsam mit Wasser. Lassen Sie das Wasser am besten über die Hand sanft in das Aquarium gleiten, um nicht so viel Kies aufzuwirbeln. Füllen Sie so viel Wasser ein, dass der Wasserstand etwas höher ist als der untere Rand der Pumpe.




2. Entnehmen Sie den Filterkasten. Öffnen Sie die seitlichen Laschen. Waschen Sie den mitgelieferten Schwamm, die Aktivkohle und das Zeolith unter klarem, laufendem Wasser aus. Verwenden Sie keine Bürste für die Oberfläche der Bio-Kugeln und Bio-Ringe, da die Bakterien auf diesen Oberflächen ein wichtiger Bestandteil der Wasserfiltration sind. Beachten Sie dabei die Reihenfolge: Direkt an das Ansaugrohr kommen die Bio-Kugeln, dann der Schwamm mit der Aktivkohle und zuletzt die Bio-Ringe. Legen Sie nun den Deckel wieder auf den Filterkasten und verschließen Sie ihn.



3. Verbinden Sie die Rohre miteinander und mit der Pumpe.




4. Bringen Sie Ausguss-Nase und Pumpe am Filterkasten an. Die Ausguss-Nase zeigt dabei nach oben, damit sie den Wasserstrahl teilen kann.



5. Bringen Sie das Ansaugrohr an die Pumpe an.



6. Legen Sie Filterkasten, Pumpe und Ansaugrohr in die Halterung.



7. Führen Sie das Kabel des Pumpennetzteils durch die hintere Öffnung (siehe Abb.).



HINWEIS:
Stellen Sie beim Schließen des Hauptdeckels sicher, dass das Netzkabel der Pumpe nicht verrutscht ist und immer noch durch die hintere Öffnung führt, da der Deckel sonst nicht richtig geschlossen werden kann.

8. Lassen Sie das Aquarium einige Zeit stehen, sodass der vom Befüllen aufgewirbelte Kies sich setzen kann, bevor Sie die Pumpe einschalten. Schalten Sie dann die Pumpe ein.



HINWEIS:
Wenn die Pumpe kein Wasser pumpt, befindet sich zu wenig Wasser im Aquarium. Der Wasserstand sollte immer etwas höher als der untere Rand der Pumpe sein (siehe Abbildung):



ACHTUNG!
Das Aquarium muss mit der Pumpe mindestens 7 Tage laufen, bevor Fische eingesetzt werden können!

Reinigung

- Dieses Aquarium sollte alle 2-4 Tage gereinigt werden, je nach der Qualität des Wassers.
- Ziehen Sie immer den Netz-Adapter von der Stromversorgung ab, bevor Sie das Aquarium reinigen.
- Nehmen Sie den Deckel des Aquariums ab und nehmen Sie den Filterkasten aus seiner Halterung. Entfernen Sie das Ansaugrohr und öffnen Sie den Filterkasten. Der Inhalt des Filterkastens sollte einmal im Monat ausgetauscht werden. Reinigen Sie den Schwamm, die Aktivkohle und die Bio-Kugeln und Bio-Ringe unter fließendem Wasser. Benutzen Sie keine Reinigungsmittel. Reinigen Sie auch den Filterkasten und setzen Sie die Bestandteile dann wieder ein.
- Reinigen Sie die Scheiben des Aquariums vorsichtig mit einem weichen Tuch. Benutzen Sie keine Reinigungsmittel.
- Entnehmen Sie ungefähr ein Viertel des Wassers und ersetzen Sie es durch frisches Wasser.
- Lassen Sie auch nach einer Reinigung die Pumpe zuerst für einige Minuten ausgeschaltet, bis der aufgewirbelte Kies sich gesetzt hat.



HINWEIS:

Setzen Sie in dieses Aquarium nur geeignete Fischarten ein. Dieses Aquarium verfügt über keinen eingebauten Temperaturregler und ist deshalb nicht für Warmwasser-Fische geeignet. Achten Sie auch auf die richtige Wasserhärte und prüfen Sie diese regelmäßig nach. Halten Sie nicht zu viele Fische in diesem Aquarium. Lassen Sie die LEDs nicht mehr als 18 Stunden am Tag eingeschaltet.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie gegebenenfalls an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.

- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Halten Sie das Kabel fern von Feuchtigkeit. Tauchen Sie es nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Benutzen Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel. Falls dies unumgänglich ist, benutzen Sie nur GS-geprüfte, spritzwassergeschützte, einfache Verlängerungskabel (keine Mehrfachsteckdosen), die für die Leistungsaufnahme des Geräts ausgelegt sind.
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ziehen Sie bei Störungen während des Betriebs und vor jeder Reinigung den Netzstecker des Geräts.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt.

- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-1394-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-1394 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.infactory.me

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.