

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieses Dekofeuers. Mit dieser exklusiven und stilvollen Feuerstelle zaubern Sie im Handumdrehen ein wohlige Ambiente – ganz wie mit einem offenen Kamin.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Dekofeuer optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Glasbehälter
- Brenner
- Deko-Steine
- Bedienungsanleitung

Verwendung

1. Packen Sie den Glasbehälter vorsichtig aus und befüllen diesen mit den Deko-Steinen.
2. Bereiten Sie nun eine Mulde vor, in die Sie den Brenner stellen. Der obere Rand des Brenners sollte etwa 1 cm aus den Deko-Steinen herausragen.
3. Stellen Sie das Dekofeuer nun auf eine ebene, feste Oberfläche.
4. Befüllen Sie nun den Brenner mittels eines Trichters mit dem Brandmittel BioEthanol – maximal bis 2 cm unterhalb des oberen Rands.
5. Entzünden Sie das Brandmittel mit einem Stabfeuerzeug oder einem langen Zündholz.

**ACHTUNG:**

*Herkömmliche Feuerzeuge und Zündhölzer eignen sich NICHT zum Entzünden.
Verbrennungsgefahr!*

Brandmittel

Verwenden Sie nur folgende Brandmittel: Bio-Ethanol von PEARL oder vergleichbare Bio-Ethanol-Produkte. Andere Brandmittel (z.B. Spiritus) sind nicht geeignet.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Verwendung dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Lassen Sie den Brennerdeckel niemals offen stehen. Brand- und Explosionsgefahr!
- Beachten Sie die Gebrauchshinweise auf dem Behälter des Brandmittels.
- Verwenden Sie ausschließlich die aufgeführten Brandmittel.
- Schütten Sie niemals Brandmittel ins offene Feuer! Brand- und Explosionsgefahr!
- Halten Sie niemals die Hand über den Brenner, da die Flamme farblos sein könnte. Verbrennungsgefahr!
- Stellen Sie das Dekofeuer nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Materialien auf (50 cm).
- Stellen Sie das Dekofeuer auf festen, ebenen und feuerfesten Grund.
- Lassen Sie das Dekofeuer niemals unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie keine spielenden Kinder oder Tiere in die Nähe des Dekofeuers kommen.
- Wenn Sie das Dekofeuer im Freien verwenden, achten Sie darauf, dass es wind- und regengeschützt steht.
- Lagern Sie niemals Brennmittel über längere Zeit im Brenner. Explosionsgefahr!
- Ethanol von Tankstellen ist aufgrund starker, unangenehmer Geruchsentwicklung ungeeignet.
- Entzünden Sie das Brandmittel aus sicherer Entfernung! Es besteht Verpuffungsgefahr aufgrund von Alkoholdämpfen.
- Füllen Sie Brandmittel ausschließlich in den kalten Brenner, es besteht sonst Gefahr von Selbstentzündung.
- Lassen Sie das Brandmittel immer komplett ausbrennen. Brand- und Explosionsgefahr!
- Entzünden Sie das Brennmittel unmittelbar nach dem Befüllen des Brenners.
- Verwenden Sie das Dekofeuer NICHT im Freien und vermeiden Sie Zugluft.
- Das Raumvolumen muss mindestens 25 m³ betragen.



ACHTUNG:

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*



ACHTUNG:

Bio-Ethanol ist leicht flüchtig. Bei längerer Lagerung oder hoher Temperatur (auch des Behälters) kann sich Bio-Ethanol mit dem Sauerstoff der Luft zu einem explosiven Gas vermischen. Achten Sie daher immer im Vorfeld darauf, dass eine Explosionsgefahr ausgeschlossen werden kann.