

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieses Equalizer-Panels. Mit diesem soundempfindlichen Panel sind Sie der Hit auf jeder Party.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie mit diesem Equalizer-Panel viel Freude haben.

Lieferumfang

- Equalizer-Panel
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt

3 Batterien des Typs AAA

Verwendung



HINWEIS:

Das Equalizer-Panel kann mittels des mitgelieferten Klettbandes auf allen Oberflächen aufgebracht werden, die eine Klebefestigung erlauben. Diese Flächen müssen trocken, staub- und fettfrei sein.

1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite, indem Sie dieses mit den Daumen nach unten schieben.
2. Legen Sie drei Batterien des Typs AAA ein. Achten Sie dabei auf die Polaritätshinweise auf dem Boden des Batteriefachs.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
4. Schalten Sie das Panel durch Drücken der ON/OFF-Taste auf der Vorderseite ein.
5. Um das Panel nun auf die Umgebungslautstärke zu kalibrieren, schieben Sie den Schalter auf der Rückseite nach unten. Nach etwa drei Sekunden ist die Kalibrierung abgeschlossen und der Schalter kann wieder in die Ausgangsposition geschoben werden.
6. Das Panel ist nun einsatzbereit.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder an den angeschlossenen Geräten.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



ACHTUNG:

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Entsorgungshinweise

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Avec ce tableau qui réagit à la musique ambiante, vous êtes le roi de la soirée. Faites-vous remarquer en gardant le bon rythme ! L'equalizer vous suit partout !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Tableau equalizer
- Mode d'emploi

Accessoires requis

3 piles AAA

Utilisation



NOTE:

Le tableau equalizer se fixe sur de nombreuses surfaces grâce aux bandes autoagrippantes fournies. Choisissez une surface sèche et propre.

1. Ouvrez le compartiment à piles à l'arrière en le glissant vers le bas.
2. Insérez trois piles de type AAA. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le socle du compartiment.
3. Refermez le compartiment à piles.
4. Allumez le tableau en appuyant sur la touche ON/OFF à l'avant.
5. Pour calibrer le tableau en fonction du volume ambiant, déplacez l'interrupteur situé à l'arrière vers le bas. La calibration est terminée en trois secondes et l'interrupteur peut à nouveau être placé dans sa position d'origine.
6. Le tableau est prêt à l'emploi.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention Risque de blessures !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à la chaleur extrême.
- Ne pas plonger le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



ATTENTION:

*Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts.
Sous réserve de modification et d'erreur !*

Recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.