

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieses wasserdichten Gehäuses. In diesem Case ist Ihre Kamera beim Baden und sogar bei Unterwasserausflügen bis zu 10 Metern Tiefe optimal geschützt. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Case optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Kamera-Case
- Bedienungsanleitung

Verwendung

1. Stellen Sie die Klammern an beiden Seiten des Rahmens auf **open**.
2. Ziehen Sie die beiden Rahmenhälften vorsichtig ab.
3. Öffnen Sie das Case.
4. Legen Sie Ihre Kamera in das Case und schließen Sie es wieder.
5. Setzen Sie den Rahmen wieder auf, bis dieser fest einrastet und stellen Sie die Klammern auf **close**.



ACHTUNG:

Versichern Sie sich, dass während des Öffnens keine Feuchtigkeit in das Case gerät.

Sicherheit & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen am Produkt nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.



ACHTUNG:

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Ce boîtier protège votre appareil photo sous la pluie et même pendant vos plongées sous-marines jusqu'à 10 m de profondeur. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Boîtier étanche
- Mode d'emploi

Utilisation

1. Ouvrez les clapets des deux côtés du boîtier sur **open**.
2. Séparez prudemment les deux moitiés du boîtier.
3. Ouvrez le boîtier.
4. Insérez votre appareil photo dans le boîtier puis refermez-le.
5. Rassemblez le boîtier jusqu'à ce qu'il soit calé puis refermez les clapets sur **close**.



ATTENTION:

Veillez à ne pas faire entrer d'eau dans le boîtier durant l'ouverture.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention ! Risque de blessures !
- Ne pas tenter de réparation !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.



ATTENTION:

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts. Sous réserve de modification et d'erreur !