

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses schwimmenden Glas-Dekofeuers. Ihre 2in1-Lösung für betörende Stimmung im Garten: Die Feuerschale aus hochwertigem Glas zaubert romantischen Feuerschein auf die Terrasse oder auch den Gartenteich.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues schwimmendes Glas-Dekofeuer optimal nutzen können.

### Lieferumfang

A	B	C	D	E
1 x	1 x	2 x	1 x	1 x
F	G	H	I	J
2 x	2 x	4 x	8 x	8 x
K	L	M		
8 x	1 x	1 x		



**HINWEIS:**  
Für den Aufbau werden 2 Personen benötigt.

### Produktdaten

- Bio-Ethanol-Volumen: ca. 400 ml
- für Räume ab 20 m<sup>2</sup> (Deckenhöhe 2,30 m)
- Maße (BxHxT): 54 x 56 x 14 cm
- Gewicht: ca. 15 kg

### Verwendung

1. Legen Sie den Metallrahmen verkehrt herum auf den Boden.
2. Setzen Sie den Metallfuß auf die Bohrungen des Metallrahmens und schrauben Sie ihn mit den Inbusschrauben (kurz) fest.
3. Legen Sie die Glasfußplatte vorsichtig auf die Bohrungen des Metallfußes.
4. Setzen Sie die Kunststoffunterlegscheiben in die Bohrlöcher der Glasfußplatte ein und schrauben Sie diese mit den Kreuzschlitzschrauben fest.
5. Stellen Sie Ihr Dekofeuer auf den Standfuß.
6. Legen Sie eine der Glasplatten vorsichtig an den Bohrungen auf der Seite des Metallrahmens an.
7. Stecken Sie die Kunststoffunterlegscheiben auf die vier Inbusschrauben (lang) und schrauben Sie mit diesen anschließend die Glasplatte fest.
8. Wiederholen Sie den Vorgang mit der anderen Glasplatte.
9. Stecken Sie die Abdeckkappen auf die Verschraubungen der Glasplatten und klopfen Sie die Abdeckung leicht fest.
10. Stellen Sie das Dekofeuer auf eine ebene, feuerfeste Oberfläche.
11. Befüllen Sie nun den Brenner mittels eines Trichters mit dem Brandmittel BioEthanol – maximal bis 2 cm unterhalb des oberen Rands (Brenndauer ca. 3,5 Stunden).
12. Legen Sie den Brenner mit geschlossenem Deckel in den Metallrahmen ein.
13. Öffnen Sie den Deckel des Brenners mit Hilfe des Klappenschiebers.
14. Entzünden Sie das Brandmittel mit einem Stabfeuerzeug oder einem langen Zündholz.
15. Löschen Sie das Feuer nur mit der mitgelieferten Löschplatte.



**HINWEIS:**  
Befüllen Sie den Brenner nur in kühlem Zustand. Befüllen Sie den Brenner nicht, während er sich im Kamin befindet!




### ACHTUNG!

Herkömmliche Feuerzeuge und Zündhölzer eignen sich NICHT zum Entzünden. Verbrennungsgefahr!



### ACHTUNG!

Teile der Feuerstelle - besonders die äußeren Oberflächen - werden während des Betriebes heiß. Vermeiden Sie jeden Kontakt.



**ACHTUNG!** DIE Konstruktion des Gerätes darf nicht verändert werden!

### Brandmittel

Verwenden Sie **ausschließlich** folgende Brandmittel: Bio-Ethanol von PEARL (z.B. Artikel-Nr. PX-7649) oder vergleichbare Bio-Ethanol-Produkte. Andere Brandmittel (z.B. Spiritus) sind nicht geeignet.

### Allgemeine Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie Kinder fern von dem Produkt.
- Der Kaminofen ist nur für den dekorativen und privaten Gebrauch.
- Stellen Sie sicher, dass die Wand / der Tisch / der Boden, auf den Sie das Gerät platzieren, das Gewicht tragen kann.
- Die Konvektionsluftgitter bzw. Hinterlüftungen dürfen nicht verschlossen oder abgedeckt werden.
- Platzieren Sie geeignete Feuerlöscheinrichtungen (z.B. Schaumlöschgeräte, Löschdecke, Sand) in der Nähe des Geräts.
- Bewegen Sie das Gerät niemals während des Betriebs!
- Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Ersatzteile.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



### **ACHTUNG!**

**Beachten Sie die lokalen Gesetze!**

### Sicherheitshinweise im Umgang mit Bio-Ethanol-Feuerstellen (Kamine und Dekofeuer)

- Verwenden Sie Bio-Ethanol-Feuerstellen **NICHT** im Freien und nur in Bereichen, die gegen Zugluft bzw. Querbelüftung geschützt sind.
- Verwenden Sie Bio-Ethanol-Feuerstellen nur auf einem festen, ebenen und feuerfesten Untergrund.
- Stellen Sie die Bio-Ethanol-Feuerstelle so auf, dass sich keine brennbaren, entflammbaren oder hitzeempfindlichen Materialien wie Holz oder Papier in der Nähe befinden. Angeraten ist ein Abstand von mindestens einem halben Meter. Achten Sie darauf, dass auch bei Windstößen keine entflammbaren Gegenstände in die Nähe geraten können. Stellen Sie keine brennbaren Gegenstände auf der Bio-Ethanol-Feuerstelle ab.
- Das Volumen des Raumes, in dem die Bio-Ethanol-Feuerstelle verwendet wird, muss mindestens 25 m<sup>3</sup> betragen.
- Verwenden Sie Bio-Ethanol-Feuerstellen nicht als Heizgeräte.
- Bio-Ethanol-Feuerstellen sind nicht für den Dauerbetrieb geeignet!
- Beim Verbrennen von Bio-Ethanol entsteht Wasser und Kohlenstoffdioxid. Lüften Sie daher Innenräume ausreichend und regelmäßig. Dabei gilt: Je kleiner der Raum, desto mehr müssen Sie lüften.
- Der Betrieb mehrerer Geräte ist nur zulässig, wenn die Wärmeleistung gleich oder niedriger als 4,5 kW/h ist. Gleichzeitig ist eine zusätzliche Belüftung des Aufstellraums notwendig.
- Lassen Sie die befüllte Brennwanne nicht offen stehen. Brand- und Explosionsgefahr!
- Lassen Sie die Bio-Ethanol-Feuerstelle niemals während des Betriebes oder solange Licht brennt unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie keine spielenden Kinder oder Tiere in die Nähe der Bio-Ethanol-Feuerstelle kommen.
- Verschließen Sie die Feuerstelle immer mit dem Deckel, wenn Sie sie nicht benutzen.
- Verwenden Sie ausschließlich die aufgeführten Brandmittel.
- Beachten Sie die Gebrauchshinweise auf dem Behälter des Brandmittels.
- Schütten Sie niemals Brandmittel ins offene Feuer! Brand- und Explosionsgefahr!
- Überprüfen Sie den Sicherheitsbehälter regelmäßig (z.B. vor jedem Wiederbefüllen des Brennstofftanks) auf übergelaufenen Brennstoff. Befindet sich übergelaufener Brennstoff in ihm, entleeren Sie den Tank.

- Halten Sie niemals die Hand über die Brennwanne, da die Flamme farblos sein könnte. Verbrennungsgefahr!
- Lassen Sie das Brandmittel immer komplett ausbrennen. Brand- und Explosionsgefahr!
- Bewahren Sie niemals Brandmittel über längere Zeit in der Brennwanne auf! Brand- und Explosionsgefahr!
- Ethanol von Tankstellen ist aufgrund starker, unangenehmer Geruchsentwicklung ungeeignet.
- Verwenden Sie zum Anzünden des Brennstoffs ein Stabfeuerzeug. Gehen Sie dabei nicht zu nahe an die Brennwanne heran! Es besteht Verpuffungsgefahr aufgrund von Alkoholdämpfen.
- Füllen Sie unter keinen Umständen Ethanol nach, während die Feuerstelle brennt oder noch heiß ist. Lassen Sie das Ethanol-Gefäß nie neben der Feuerstelle stehen und verschließen Sie es sofort, nachdem Sie den Brennstoff eingefüllt haben.
- Füllen Sie Brandmittel ausschließlich in die kalte Brennwanne, es besteht sonst die Gefahr von Selbstentzündung. Nehmen Sie einen handelsüblichen Trichter zu Hilfe. Befüllen Sie die Brennwanne ausschließlich ausschließlich außerhalb des Kamins.
- Entzünden Sie das Brandmittel unmittelbar nach dem Befüllen der Brennwanne.
- Saugen Sie ausgelaufenen Brennstoff vor dem Anzünden des Geräts am besten mit trockenen Tüchern auf. Entsorgen Sie diese danach sofort außerhalb der Wohnung.
- Lagern Sie Bio-Ethanol in sicheren Räumen, in denen keine offenen Flammen entfacht werden. Der Brennstoff gehört nicht in die Hände von Kindern. Informieren Sie sich über nationale Regelungen und Vorschriften bezüglich der Lagerung von Brennstoffen.

	Brennstoff nicht in die offene Flamme gießen.
	Brennstoff nicht in die heiße Brennkammer einfüllen.
	Keine Gegenstände auf die Feuerstelle legen.
	Feuerstelle vor Zugluft schützen.
	Feuerstelle niemals anfachen.
	Nicht in die Flamme greifen.
	Feuerstelle nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen aufstellen/platzieren.
	Geeignetes Löschmittel oder Löschdecke bereithalten.
	Anweisungen zum Brennstoff beachten.
	Gesundheitsgefahr
	Warnung vor feuergefährlichen Stoffen
	Rauchen verboten

### Löschhinweise für Bio-Ethanol-Feuerstellen

- Wenn es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen einmal zu einem Brand kommen sollte, verwenden Sie NUR Schaum- oder Feststofflöschgeräte. Wasser kann das Feuer nicht löschen!
- Beachten Sie auch unbedingt die Angaben auf dem Feuerlöscher.
- Wenn Sie keinen Feuerlöscher zur Hand haben, können Sie stattdessen den Brand auch mit Sand oder einer Löschdecke ersticken. Versuchen Sie keinesfalls, den Brand auszutreten oder ihn mit Baumwolltextilien zu ersticken.



#### ACHTUNG!

*Bio-Ethanol ist leicht flüchtig. Bei längerer Lagerung oder hoher Temperatur (auch des Behälters) kann sich Bio-Ethanol mit dem Sauerstoff der Luft zu einem explosiven Gas vermischen. Achten Sie daher immer im Vorfeld darauf, dass eine Explosionsgefahr ausgeschlossen werden kann. Herkömmliche Feuerzeuge und Zündhölzer eignen sich NICHT zum Entzünden. Verbrennungsgefahr!*

### Sicherheitshinweise für Dekomaterial

- Legen Sie niemals Deko-Material direkt ins Feuer und immer in ausreichendem Abstand (mind. 2 cm) zu Anbauteilen aus.
- Legen Sie die Deko-Materialien niemals direkt über die Brennöffnung. Sie dürfen nicht zu Hindernissen für die Flammen werden.
- Deko-Materialien werden bei Betrieb in Ethanol-Feuerstellen unter Umständen sehr heiß. Fassen sie sie daher nur in erkaltem Zustand an. Verbrennungsgefahr!
- Deko-Materialien dürfen nicht verändert werden.
- „Überladen“ Sie Ihre Ethanol-Feuerstelle nicht. Durch verrutschen von Deko-Materialien können sich Gefahrensituationen ergeben. Brand- und Explosionsgefahr!
- Verbinden Sie Deko-Materialien niemals mit Klebstoffen! Durch Temperatureinwirkungen können gesundheitliche Stoffe entstehen und die Produktsicherheit beeinträchtigt werden.

**ACHTUNG!**  
Schütten Sie niemals Brandmittel ins offene Feuer! Brand- und Explosionsgefahr!