

Musikkiste

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Musikkiste. Die Musikinstrumente fördern schon früh die musikalischen Fähigkeiten Ihrer Kinder und bringen neben zauberhaften Melodien auch noch jede Menge Spaß.

Bitte lesen Sie die hier aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie und Ihr Nachwuchs lange Freude an diesem Spielzeug haben.

Sicherheit & Gewährleistung

- Diese Hinweise dienen dazu, Ihnen und Ihrem Nachwuchs einen gefahrenfreien Umgang mit dem Spielzeug zu ermöglichen. Bewahren Sie diese Hinweise daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Die Einzelteile dürfen nicht von Kindern in den Mund genommen werden. Erstickungsgefahr!
- Die verwendeten Materialien sind für Kinder ungefährlich. Jedoch sollte der längere Kontakt mit Schleimhäuten (Mund/Rachenraum) vermieden werden.
- Das Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 2 Jahren!



ACHTUNG

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Importiert von:
PEARL-Agency GmbH
PEARL-Straße 1-3
79426 Buggingen



Boîte à musique

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Les instruments de musique développent l'oreille et les aptitudes musicales des enfants tout en leur apportant un immense plaisir enrobé de jolies mélodies.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Consignes de sécurité

- Ces consignes permettent une utilisation aussi sécurisée que possible de cet article, pour vous et votre enfant. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Les pièces ne doivent pas être prises en bouche par les enfants. Risque d'étouffement !
- Les matériaux utilisés ne sont pas dangereux pour les enfants. Évitez toutefois un contact prolongé avec les muqueuses (bouche/gorge).
- Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 2 ans !



ATTENTION

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation.

Sous réserve de modification et d'erreur !

Importé par :
PEARL DIFFUSION Sarl
6 rue de la Scheer S.I.
67600 Sélestat

ATTENTION

Ne convient pas à
des enfants de moins
de 2 ans.

