

Estimado cliente,

Gracias por adquirir este funcional perro de peluche con sensores acústicos y táctiles. Este perro funcional de felpa vigilante se mueve y ladra como un perro real cuando se le toca o hace ruido.

Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y observe la información y los consejos enumerados para que pueda utilizar el perro de peluche funcional de manera óptima.

alcance de entrega


- Perro funcional de peluche con sensores acústicos y táctiles
- operación manual

Además se requiere: 4 pilas AA (Mignon)

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación	4 pilas, tipo AA (Mignon)
Sensores táctiles	Cuello, cabeza, espalda, cola
Sensor acústico	si
Funciones acústicas	ladrar, aullar, gruñir
Funciones de movimiento	"Siéntate", haz "hombrecito", menea
Dimensiones (HxL)	aprox.20 cm x 30 cm

Detalles de producto



Instalación

El perro de peluche funcional funciona con 4 pilas AA.

1. Abra el cierre de velcro en la parte inferior del perro funcional de felpa.
2. Abra el compartimiento de la batería con un destornillador Phillips pequeño e inserte cuatro baterías AA. Preste atención a la marca de polaridad correcta en el compartimiento de la batería.
3. Cierre el compartimiento de la batería y vuelva a atornillar la tapa con los tornillos que quitó anteriormente para volver a fijar la tapa.
4. Cierre el cierre de velcro.

utilizar

1. Coloque el perro funcional de peluche donde lo desee y enciéndalo colocando el interruptor debajo del compartimiento de la batería en ON.
2. El perro funcional de felpa reacciona a los toques en el cuello, la cabeza, la espalda y la cola o ruidos como aplaudir.
3. Apague el perro funcional de felpa nuevamente colocando el interruptor debajo del compartimiento de la batería en OFF.

instrucciones de seguridad

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
- Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Nunca abra el producto usted mismo. ¡Nunca realice reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- No apto para niños menores de 3 años.
- ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores!



¡Peligro!

Contiene piezas pequeñas que pueden tragarse.

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo electrónico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio correspondiente.

Información importante sobre las baterías y su eliminación

Las baterías NO pertenecen a la basura doméstica. Como consumidor, está legalmente obligado a devolver las baterías usadas para su eliminación adecuada. Puede dejar sus baterías en puntos de recolección públicos en su comunidad o en cualquier lugar donde se vendan baterías del mismo tipo.

- Las baterías no deben estar al alcance de los niños.
- Retire las baterías del dispositivo si no lo va a utilizar durante un período prolongado.

Declaración de conformidad

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto NC-1686 cumple con la DIRECTIVA de seguridad de juguetes 2009/48 / EC, la directiva RoHS 2011/65 / EU y la directiva EMC 2014/30 / EU.

Kurtasz, A.

Gestión de la calidad
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
16/02/2016

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Ingrese el número de artículo NC-1686 en el campo de búsqueda.

Puede encontrar más información y preguntas frecuentes sobre los productos Playtastic en: www.playtastic.de.