

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questo cane di peluche funzionale con sensori acustici e tattili. Questo cane vigile e funzionale in peluche si muove e abbaia come un vero cane quando viene toccato o emesso rumore.

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e di osservare le informazioni e suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare in modo ottimale il cane di peluche funzionale.

portata di consegna


- Cane funzionale peluche con sensori acustici e tattili
- manuale operativo

Inoltre sono necessarie: 4 batterie AA (Mignon)

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	4 batterie, tipo AA (Mignon)
Sensori tattili	Collo, testa, schiena, coda
Sensore acustico	sì
Funzioni acustiche	abbaiare, ululare, ringhiare
Funzioni di movimento	"Siediti", fai "piccolo uomo", dimena
Dimensioni (HxL)	circa 20 cm x 30 cm

Dettagli del prodotto



Installazione

Il cane funzionale peluche è alimentato da 4 batterie AA.

1. Aprire la chiusura in velcro sul lato inferiore del cane funzionale peluche.
2. Apri il vano batteria con un piccolo cacciavite Phillips e inserisci quattro batterie AA. Prestare attenzione alla marcatura per la corretta polarità nel vano batteria.
3. Chiudere il vano batterie e riavvitare il coperchio con le viti precedentemente rimosse per fissare nuovamente lo sportello.
4. Chiudere la chiusura in velcro.

uso

1. Posiziona il cane funzionale peluche dove desideri e accendilo impostando l'interruttore sotto il vano batteria su ON.
2. Il cane funzionale peluche reagisce ai tocchi sul collo, testa, schiena e coda o ai rumori come le mani che battono.
3. Spegnerne nuovamente il cane funzionale peluche impostando l'interruttore sotto il vano batteria su OFF.

Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Si prega di conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!



Pericolo!
Contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite.

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.


Informazioni importanti sulle batterie e sul loro smaltimento

Le batterie NON appartengono ai rifiuti domestici. In qualità di consumatore, sei legalmente obbligato a restituire le batterie usate per il corretto smaltimento. Puoi lasciare le batterie presso i punti di raccolta pubblici nella tua comunità o ovunque vengano vendute batterie dello stesso tipo.

- Le batterie non devono essere alla portata dei bambini.
- Rimuovere le batterie dal dispositivo se non lo si utilizzerà per un lungo periodo di tempo.

Dichiarazione di conformità

PEARL.GmbH dichiara con la presente che il prodotto NC-1686 è conforme alla DIRETTIVA sulla sicurezza dei giocattoli 2009/48 / CE, alla direttiva RoHS 2011/65 / UE e alla direttiva CEM 2014/30 / UE.



Gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz
16/02/2016

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NC-1686 nel campo di ricerca.

Puoi trovare ulteriori informazioni e domande frequenti sui prodotti Playtastic su: www.playtastic.de.