

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,


wir danken Ihnen für den Kauf dieses Badminton-Sets. Sie können es in der mitgelieferten Tasche bequem transportieren und damit überall problemlos Badminton spielen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Produkt optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Badminton-Set mit 2 Schlägern, Netz & Federbällen
- Bedienungsanleitung

Aufbau

1. Nehmen Sie zunächst die Stangen aus der Tragetasche. Stecken Sie die Stangen folgendermaßen zusammen:



2. Nehmen Sie dann das Netz zur Hand und rollen Sie es vorsichtig auf. Befestigen Sie das Netz auf einer Seite mit dem oberen Schnurpaar am obersten Loch einer Stange. Drehen Sie die Stange dabei so, dass die Löcher im 90°-Winkel vom Netz weg zeigen.
3. Verfahren Sie auf der anderen Seite des Netzes ebenso.
4. Stecken Sie nun eine Stange mit der abgeflachten Seite in den Boden und lassen Sie diese Stange, wenn möglich, von einem Helfer festhalten. Nehmen Sie dann die andere Stange und stecken Sie sie so weit entfernt in den Boden, dass die Netzoberkante leicht gespannt ist.
5. Nehmen Sie nun die Befestigungsschnüre aus der Tragetasche. Ziehen Sie eine Schnur durch das oberste Loch einer Stange, bis die Mitte der Schnur erreicht ist. Befestigen Sie dann die Enden der Befestigungsschnur mit den mitgelieferten Heringen in der Erde. Die Schnüre und das Netz müssen straff gespannt sein. Lassen Sie dazu am besten einen Helfer die noch nicht befestigte Stange festhalten.
6. Wiederholen Sie den letzten Schritt mit der noch nicht fixierten Stange.
7. Befestigen Sie zum Abschluss die unteren Schnurpaare des Netzes an den unteren Löchern der Stangen. Dabei sollte die Netzunterkante ebenfalls straff gespannt werden.

Vereinfachte Badminton-Regeln

- Gespielt wird auf einem Feld mit etwa 6,10 Metern Breite und 6,70 Metern Länge auf jeder Seite des Netzes. Ziel des Spiels ist, dass der Federball auf der Seite des Gegners den Boden innerhalb des Spielfeldes berührt. Gelingt dies, erhält der Spieler einen Punkt.
- Ein Match umfasst 21 Gewinnpunkte pro Satz und 2 Gewinnsätze. Ein Satz wird erst bei einem Vorsprung von mindestens 2 Punkten gewonnen. Nach einem Satz tauschen die Spieler die Spielfelder. Wer zuerst 2 Sätze für sich entscheidet, gewinnt das Spiel.
- Aufgeschlagen wird grundsätzlich von unten, „Tennis-Aufschläge“ sind nicht erlaubt. Solange ein Spieler die Ballwechsel für sich entscheidet, behält er das Aufschlagsrecht. Bei einem Aufschlagfehler oder einem verlorenen Ballwechsel erhält der Gegner einen Punkt und darf dann aufschlagen.
- Fehler und damit ein Punkt für den Gegner sind: Ball berührt das Netz, Ball landet außerhalb des Spielfeldes oder Ball berührt den Körper eines Spielers.
- Bei einem Doppel gelten die gleichen Regeln, beim Aufschlag wechseln sich die Spieler eines Teams ab.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allg. Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.



ACHTUNG:

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!