

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser Schaukel. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie an dieser Schaukel lange Freude haben.

Montage



ACHTUNG:
Die Schaukel ist nur für die Außenmontage geeignet.

Bevor Sie die Schaukel montieren, müssen Sie prüfen, ob der gewählte Anbringungsort für die Belastung durch die Schaukel geeignet ist. Die Tragkraft muss mindestens das 4-fache Gewicht Ihres Kindes betragen.

Bringen Sie die Aufhängung für die Schaukel (z.B. geeignete Kletterkarabiner) an der gewählten Position an. Hängen Sie die Schaukel mit dem angebrachten Ring in die Aufhängung.




ACHTUNG:
Der Ring darf zu keinem Zeitpunkt der Benutzung der Schaukel aus der Aufhängung rutschen.


Stellen Sie die Höhe der Schaukel so ein, dass Ihr Kind bequem mit den Füßen den Boden erreichen kann und dennoch beim Schwung nicht Gefahr läuft sich zu verletzen. Die europäische Norm für Kinderspielplätze schreibt als Mindestabstand 40 cm von der Sitzfläche zum Boden vor.

Einstellen der Schaukelhöhe

1



2



Sicherheit & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Montage und Wartung dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Nur für den häuslichen Gebrauch!
- Nur im Freien verwenden!
- Bauen Sie die Schaukel auf einer ebenen Fläche und mindestens 2 m von anderen Aufbauten oder Hindernissen entfernt, z. B. Zaun, Garage, Haus, ausladende Zweige, Wäscheleinen oder elektrische Leitungen auf.
- Nicht über Beton, Asphalt oder sonstigen harten Oberflächen aufbauen!
- Es ist regelmäßig zu prüfen, ob alle Schrauben und Knoten fest angezogen sind und bei Bedarf sind sie nachzuziehen.
- Alle beweglichen Teile aus Metall sind regelmäßig zu ölen.
- Schaukelsitze, Seile und anderes Zubehör sind regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß zu prüfen.
- Verwenden Sie keine defekten oder verschlissenen Spielgeräte!



ACHTUNG:

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Kontakt und Support

Wenden Sie sich bei technischen Fragen, Produktmängeln oder Reklamationsfällen an die Serviceabteilung Ihres Händlers.

• Telefonischer Kontakt

Montag bis Freitags von 8:00 bis 20:00 Uhr.
Telefon: 07631 / 360-300

• Online-Unterstützung

Web-Adresse: <http://www.pearl.de/support/>
Email: kundenbetreuung@pearl.de

• Adresse

PEARL Agency
Allgemeine Vermittlungsgesellschaft mbH
PEARL-Straße 1-3
79426 Buggingen
Deutschland

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, dass sich das Produkt NC-1780 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
25.05.2011

Kucharski, H.

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-1780 ein.

ACHTUNG

Nicht geeignet für
Kinder unter 3 Jahren



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette balançoire.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Montage



ATTENTION :

Cette balançoire ne doit être installée qu'en extérieur.

Avant d'installer la balançoire, vérifiez que l'emplacement de montage peut supporter le même chargement que la balançoire. La capacité de charge doit être équivalente à 4 fois le poids de votre enfant au moins.

Fixez la suspension de la balançoire dans la position de votre choix (p. ex. à l'aide de mousquetons appropriés). Accrochez la balançoire à la suspension avec l'anneau.





ATTENTION :

L'anneau ne doit jamais glisser hors de la suspension pendant l'utilisation de la balançoire.

Réglez la hauteur de la balançoire de façon à ce que votre enfant puisse atteindre le sol avec ses pieds sans risquer de se blesser en se balançant. La norme européenne relative aux aires de jeux pour enfants prévoit une distance minimale de 40 cm entre le siège et le sol.

Régler la balançoire en hauteur



Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Manipulez le produit avec précaution.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ce produit est conçu pour un usage domestique uniquement.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le produit sans surveillance.
- Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- Il doit être utilisé en extérieur uniquement.
- Placez la balançoire sur une surface plane, à 2 m au moins de toute autre structure ou obstacle (clôture, garage, maison, branches, cordes à linge, fils électriques, etc.).
- N'installez pas le produit sur du béton, de l'asphalte ou autres surfaces dures !
- Vérifiez régulièrement que toutes les vis et tous les nœuds sont bien serrés. Serrez-les si nécessaire.
- Toutes les pièces métalliques mobiles doivent être lubrifiées régulièrement.
- Les sièges de balançoire, les cordes et autres

accessoires doivent être vérifiés régulièrement pour déceler tout signe d'usure.

- N'utilisez pas d'équipement défectueux ou usé !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-1780 conforme à la directive actuelle du Parlement Européen 2009/48/CE, relative à la sécurité des jouets.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

