

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Schaukel.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Schaukel optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Kleinkinder-Schaukelsitz aus Holz
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: Aufhängungen für die Schaukel

Produktdaten

Länge	Maximal: 200 cm Minimal: 120 cm
Sitzfläche	30 x 30 cm
Höhe Sitzgitter	25 cm

Montage



ACHTUNG:
Beachten Sie die Sicherheitshinweise zum Anbringungsort!

- Wählen Sie einen Anbringungsort im Freien, der nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.

Prüfen Sie vor der Montage, ob der ausgewählte Anbringungsort für die Belastung durch die Schaukel geeignet ist. Die Tragkraft muss mindestens das 4-fache Gewicht Ihres Kindes betragen.

Bringen Sie die Aufhängungen für die Schaukel (z. B. geeignete Kletterkarabiner) an der gewählten Position an.

- Der Abstand der Aufhängungen muss ca. 10 % mehr als die Breite der Schaukelfläche betragen.


Hängen Sie die Schaukel mit den angebrachten Ringen in die Aufhängung.

- Die Ringe dürfen zu keinem Zeitpunkt der Benutzung der Schaukel aus der Aufhängung rutschen.

Stellen Sie die Höhe der Schaukel so ein, dass Ihr Kind nicht Gefahr läuft sich zu verletzen.

- Die Sitzfläche sollte einen Mindestabstand von 40 cm zum Boden haben.

Einstellen der Schaukelhöhe



Vor dem Gebrauch

Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch alle Teile der Schaukel, insbesondere die Gurte, auf ihre Integrität, indem Sie fest an ihnen ziehen. Beachten Sie das zulässige Maximalgewicht: 50 kg!

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Montage und Wartung dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

Wählen Sie den Anbringungsort mit Bedacht!

- Die Schaukel ist nur für die Außenmontage geeignet.
- Bauen Sie die Schaukel auf einer ebenen Fläche und mindestens 2 m von anderen Aufbauten oder Hindernissen entfernt, z. B. Zaun, Garage, Haus, ausladende Zweige, Wäscheleinen oder elektrische Leitungen auf.
- Nur im Freien verwenden!
- Nicht über Beton, Asphalt oder sonstigen harten Oberflächen aufbauen!
- Halten Sie die Gurte der Schaukel fern von direkter Sonneneinstrahlung.

Regelmäßige Wartung!

- Es ist regelmäßig zu prüfen, ob alle Schrauben und Knoten fest angezogen sind und bei Bedarf sind sie nachzuziehen.
- Alle beweglichen Teile aus Metall sind regelmäßig zu ölen.
- Schaukelsitze, Seile und anderes Zubehör sind regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß zu prüfen.

Vor jedem Gebrauch!

- Verwenden Sie keine defekten oder verschlissenen Spielgeräte!
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung die Integrität der Gurte!
- Beachten Sie das zulässige Maximalgewicht: 50 kg!

Allgemein

- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Nur für den häuslichen Gebrauch!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-1782 in Übereinstimmung mit der Sicherheit von Spielzeug Richtlinie 2009/48/EG befindet.

Leiter Qualitätswesens
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
19.05.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-1782 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.playtastic.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette balançoire. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Siège de balançoire en bois
- Mode d'emploi
- **Accessoires requis, disponibles séparément sur www.pearl.fr** : suspensions pour la balançoire.

Caractéristiques du produit

Longueur	Maximale : 200 cm
	Minimale : 120 cm
Assise	30 x 30 cm
Hauteur grillage siège	25 cm

Montage



ATTENTION :

Veuillez à bien respecter les consignes de sécurité pour le lieu d'installation !

- **Choisissez un emplacement extérieur qui n'est pas exposé à la lumière directe du soleil.**

Avant d'installer la balançoire, vérifiez que l'emplacement de montage peut supporter le même chargement que la balançoire. La capacité de charge doit être équivalente à 4 fois le poids de votre enfant au moins.

Fixez la suspension de la balançoire dans la position de votre choix (à l'aide de mousquetons appropriés, etc.).

- **La distance entre les suspensions doit être supérieure d'environ 10 % à la largeur du siège.**


Accrochez la balançoire à la suspension avec les anneaux.

- **Les anneaux ne doivent jamais glisser hors de la suspension pendant l'utilisation de la balançoire.**

Réglez la hauteur de la balançoire de façon à ce que votre enfant ne puisse pas se blesser en se balançant.

- **Le siège doit avoir une distance minimale de 40 cm par rapport au sol.**

Régler la balançoire en hauteur



Avant utilisation

Avant **chaque** utilisation, vérifiez le bon état de toutes les parties de la balançoire, en particulier les sangles, en tirant fermement dessus. La balançoire ne peut pas supporter plus de 50 kg.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

Choisissez le lieu d'installation avec soin.

- Cette balançoire ne doit être installée qu'en extérieur.
- Placez la balançoire sur une surface plane, à 2 m au moins de toute autre structure ou obstacle (clôture, garage, maison, branches, cordes à linge, fils électriques, etc.).
- N'installez pas le produit sur du béton, de l'asphalte ou autres surfaces dures !
- N'exposez pas le produit au rayonnement direct du soleil.

Entretenez régulièrement le produit.

- Vérifiez régulièrement que toutes les vis et tous les nœuds sont bien serrés. Serrez-les si nécessaire.

- Toutes les pièces métalliques mobiles doivent être lubrifiées régulièrement.
- Les sièges pivotants, les cordes et autres accessoires doivent être vérifiés régulièrement pour détecter tout signe d'usure.

Avant chaque utilisation :

- N'utilisez pas d'équipement défectueux ou usé !
- Avant chaque utilisation, vérifiez le bon état des sangles.
- La balançoire ne peut pas supporter plus de 50 kg.

Généralités

- Surveillez votre enfant lorsqu'il joue avec le produit.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Manipulez le produit avec précaution.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-1782 conforme à la directive actuelle du Parlement Européen 2009/48/CE, relative à la sécurité des jouets.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

