

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Töpferscheiben-Komplettsets. Kleine Töpfer-Freunde bekommen mit diesem Komplettset alles, was sie für ihre Ideen brauchen: Eine richtige Töpferscheibe sowie Ton, Werkzeuge, Farben, Pinsel.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie das Töpferscheiben-Komplettset optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Töpferscheibe
- 2 x 450 g Ton
- 2 Modellierwerkzeuge
- Schwamm
- Schneidedraht (ca. 45 cm)
- Dekorierhilfe
- 5 Farben
- Pinsel
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 4 x Batterie des Typs D (Mono / 1,5 V)

### Technische Daten

Stromversorgung	4 x Batterie des Typs D
Durchmesser der Scheibe	12,5 cm
Gesamtmaße	330 x 200 mm

### Inbetriebnahme

1. Öffnen Sie die Batteriefächer auf der Unterseite der Töpferscheibe.
2. Legen Sie zwei Batterien des Typs D (Mono/1,5 V) in die Fächer ein. Achten Sie hierbei unbedingt auf die richtige Polarität.
3. Schließen Sie die Batteriefächer wieder.
4. Schließen Sie das Fußpedal an der Töpferscheibe an.



### **ACHTUNG!**

**Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet!**

### Verwendung

1. Stellen Sie einen Eimer mit Wasser bereit.
2. Legen Sie den Ton in die Mitte der Töpferscheibe.
3. Betätigen Sie das Fußpedal. Die Töpferscheibe beginnt sich zu drehen.
4. Befeuchten Sie Ihre Hände mit Wasser.
5. Formen Sie den Ton mit Ihren Händen.



#### **HINWEIS:**

*Wenn Ihre Hände zu trocken sind, gleitet der Ton nicht mehr gut durch Ihre Finger und lässt sich nicht mehr gut formen. Halten Sie daher Ihre Hände während des Töpfens immer feucht*

6. Verwenden Sie die Tonwerkzeuge, um Kanten zu glätten, überstehenden Ton zu entfernen, Löcher für Griffe einzuarbeiten oder Muster zu kreieren.
7. Bearbeiten Sie den Ton so lange, bis Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind.
8. Der Ton trocknet an der Luft von allein und braucht nicht gebrannt zu werden.

### Ton brennen



#### **HINWEIS:**

*Der mitgelieferte Ton härtet durch Lufttrocknung vollkommen aus. Er muss nicht gebrannt werden!*

Falls Sie anderen Ton als den im Lieferumfang enthaltenen verwenden: Sobald der fertig geformte Ton getrocknet ist, kann er gebrannt werden. Sollten Sie über keinen eigenen Brennofen verfügen, bringen Sie ihn in eine Töpferwerkstatt zum Brennen. Eine zusätzliche Glasur macht den Ton wasserundurchlässig.

### Ton bemalen

Wenn der Ton vollkommen ausgetrocknet ist, können Sie diesen bemalen. Verwenden Sie hierzu den mitgelieferten Pinsel und die Farben. Lassen Sie das bemalte Töpfergut hinterher gut trocknen. Auf Wunsch können Sie das Töpfergut anschließend lasieren (Lasur ist nicht im Lieferumfang enthalten).

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-1810-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
22.12.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-1810 ein.

Weitere Infos und FAQs zu Playtastic-Produkten finden Sie auf der Internetseite: [www.playtastic.de](http://www.playtastic.de).