

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Box-Sets, das die körperliche Fitness und Beweglichkeit Ihrer Kinder fördert und dabei auch noch Spaß macht. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Ihre Kinder lange Freude an dem Box-Set haben.

Lieferumfang

- Boxsack
- 2 Boxhandschuhe
- Bedienungsanleitung

Verwendung

Befüllen Sie den Boxsack mit einem weichen, aber schweren Material, z.B. Sand, Papierstreifen oder Handtüchern. Hängen Sie den Boxsack anschließend an eine geeignete Vorrichtung. Achten Sie dabei darauf, dass der Boxsack sicher hängt und nicht durch die Schläge Ihres Kindes herabgestoßen werden kann. Anschließend kann Ihr Kind loslegen!



ACHTUNG!

Ermutigen Sie Ihr Kind niemals, Tiere oder andere Menschen zu schlagen – auch nicht mit den Boxhandschuhen. Selbst mit den Handschuhen kann dies zu Verletzungen führen.

Reinigung

Reinigen Sie Boxsack und Handschuhe mit einem feuchten Tuch. Nutzen Sie gegebenenfalls ein mildes Reinigungsmittel.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen an dem Produkt nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Achten Sie darauf, dass es nicht beschädigt wird.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

- Lassen Sie Ihre Kinder nur unter Aufsicht mit dem Box-Set spielen!

ACHTUNG

Nicht geeignet für
Kinder unter 3 Jahren



ACHTUNG

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, dass sich das Produkt NC-1866 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
12.09.201

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-1866 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce set de boxe qui sollicitera l'endurance et la forme physique de vos enfants de façon très ludique. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Sac de frappe
- 2 gants de boxe
- Mode d'emploi

Utilisation

Remplissez le sac avec un matériau doux et souple mais lourd, par exemple du sable ou des bandes de papier. Veillez à ce que le sac soit solidement suspendu et qu'il ne risque pas de tomber sous la force des coups.

Votre enfant peut commencer à s'amuser !

**ATTENTION !**

N'encouragez jamais votre enfant à frapper des animaux ou d'autres personnes, même avec les gants de boxe ! Votre enfant risquerait de blesser quelqu'un ou de se blesser, même avec les gants !

Nettoyage

Nettoyez le sac de frappe et les gants avec un chiffon humide. Vous pouvez aussi utiliser un détergent doux.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Veillez à ne pas l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- Ne laissez pas jouer vos enfants sans surveillance !

ATTENTION

Ne convient pas à des enfants de moins de 3 ans.

**ATTENTION**

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !

Déclaration de conformité

La société Pearl Agency déclare ce produit NC-1866 conforme aux exigences essentielles des directives actuelles du Parlement Européen.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne
12.29.2011

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de. Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, NC-1866.