

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Klemmstativs, mit dem Sie Ihre Kamera an jeder Tischplatte befestigen und sie ganz nach Ihren Wünschen ausrichten können. Bitte lesen Sie diese Produktinformationen und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie das Klemmstativ optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Schwanenhals-Klemmstativ
- Anleitung

Verwendung

1. Klemmen Sie das Stativ an eine feste Oberfläche, zum Beispiel eine Tischplatte.
2. Schrauben Sie die Kamera mit der Gewindeschraube fest an.
3. Richten Sie den Schwanenhals des Stativs auf das Motiv aus.



ACHTUNG!

***Versichern Sie sich unbedingt,
dass Ihre Kamera gut befestigt
ist, bevor Sie diese loslassen!***

Sicherheitshinweise

- Bewahren Sie diese Produktinformationen stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen an dem Produkt nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce col de cygne à pince.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Col de cygne à pince
- Mode d'emploi

Utilisation

1. Fixez la pince du col à une surface solide, par exemple une table.
2. Vissez l'appareil photo à l'aide de la vis filetée.
3. Orientez le col de cygne.



ATTENTION !

Avant de lâcher votre appareil photo, assurez-vous qu'il est bien fixé et qu'il ne risque pas de tomber !

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.