

LED
Weihnachtsschmuck Päckchen
NC-2072



Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieser LED Weihnachtsschmuck Päckchen.

LUNARTEC stellt stilvolle und dekorative Produkte her, die Ihr Zuhause gerade auch in der Weihnachtszeit verschönern.

Vor dem ersten Gebrauch öffnen Sie bitte die Batterieabdeckung auf der Unterseite der Päckchen und ziehen den Plastikstreifen unter der Batterie hervor. Schließen Sie die Batterieabdeckung. Jetzt können Sie ihren LED-Weihnachtsschmuck verwenden. Drücken Sie auf den Schalter an der Unterseite des Päckchens und Ihr Weihnachtsschmuck funkelt in den schönsten Farben. Zum Ausschalten drücken sie einfach wieder auf den Schalter.

Bitte beachten Sie die folgenden Warnhinweise:

- Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch im Außenbereich geeignet.
- Bitte achten Sie darauf, dass dieses Produkt für Kleinkinder unzugänglich aufbewahrt wird, da Kleinteile verschluckt werden können.
- Ersetzen Sie die Batterie nur durch eine baugleiche Batterie des Typs CR2032.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller.
- Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.



HS / DG / FG

Décoration cadeau de Noël

à LEDs

NC-2072



Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cette décoration de Noël à LED.

LUNARTEC conçoit pour vous des produits élégants et décoratifs afin d'embellir vos fêtes de fin d'année.

Avant la première utilisation, veuillez ouvrir le logement pile située sous le paquet et retirez les protections en plastique sous la pile. Refermez le couvercle. Vous pouvez maintenant utiliser votre décoration à LED. Actionnez l'interrupteur situé sous le paquet pour illuminer l'objet. Pour éteindre, appuyez simplement une seconde fois sur l'interrupteur.

Veuillez respecter les consignes suivantes:

- Veuillez ne pas utiliser ce produit à l'extérieur.
- Maintenez hors de portée des jeunes enfants. Le produit contient des petites pièces pouvant causer l'étouffement
- Changez toujours la batterie par un neuve du même type CR2032.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même. Ne le modifiez pas.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir.
- Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.
- Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs dans ce manuel.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

