

LED-Leiste "Eye"

NC-2143



Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieser LED-Leiste. Mit dieser flexiblen Lichtlösung im modern interpretierten klassischen Design sind Sie unabhängig von bereits verlegten Leitungen, dadurch eignet sich die LED-Leiste auch für unterwegs, den Kofferraum Ihres Autos, den Garten und für Vieles mehr. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses vielseitige Produkt optimal nutzen können.

Schieben Sie zuerst die Befestigungsschiene an der Rückseite der LED-Leiste. Öffnen Sie dann das Batteriefach darunter. Legen Sie drei Batterien des Typs "AA" ein. Beachten Sie dabei den Aufdruck am Boden des Batteriefachs. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Befestigen Sie die Befestigungsschiene mit den Klettflächen oder mit Schrauben an der vorgesehenen Stelle. Hängen Sie die LED-Leiste ein und schieben Sie die Befestigungsschiene zu.

Drücken Sie auf die Taste an der Seite der LED-Leiste, um diese einzuschalten. Die LED-Leiste verfügt über zwei verschiedene Leuchtstärken. Zuerst wird die hellere angeschaltet. Drücken Sie erneut auf die Taste, um das Licht zu dimmen. Beim dritten Tastendruck schalten Sie die LED-Leiste wieder aus.

Die einzelnen LEDs sind so gelagert, dass Sie diese variabel ausrichten können.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Verwenden Sie in diesem Produkt nach Möglichkeit keine Akkus, sondern alkaline Batterien, da Akkus unter Umständen nicht die nötige Spannung aufweisen.

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Réglette à LED "Eye"

NC-2143



Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit. Cette solution lumineuse est adaptable à toutes les situations et indépendamment des réseaux électriques en place. La réglette est ainsi adaptée pour une utilisation mobile, dans le coffre de votre voiture, pour le jardin etc..

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Faites d'abord glisser le rail à l'arrière de la réglette à LED. Ouvrez ensuite le logement piles. Insérez trois piles de type "AA". Respectez l'inscription dans le socle du logement concernant la polarité. Refermez le logement piles.

Fixez le rail avec les bandes auto agrippantes ou avec des vis à l'endroit voulu. Accrochez la réglette LED et refermez le rail.

Enfoncez le bouton sur le côté de la réglette LED pour l'allumer. La réglette LED propose deux puissances lumineuses. La plus puissante s'allume en premier. Appuyez à nouveau sur la touche pour baisser la luminosité. Une troisième pression éteint la lumière.

Les LEDs sont placées de sorte que l'éclairage soit uniforme.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage

Autant que faire se peut, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus qui délivrent parfois une tension trop faible.

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

