

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Universal Metall-Sonnenschirmständers. Mit seinem zweckmäßigen Drehgewinde hilft er Ihnen, Ihren Schirm im Handumdrehen aufzustellen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Sonnenschirmständer optimal einsetzen können.


### Lieferumfang

- 1x Sonnenschirmständer
- 5x Adapter
- 1x Abdeck-Deckel
- 1x Drehstange
- 1x Befestigungsschraube
- Bedienungsanleitung

### Produktdaten

Standrohr-Durchmesser	23 - 66 mm
Adapter-Durchmesser	25, 28, 42, 50, 58 mm
Maße	565 x 70 x 70 mm
Gewicht	1270 g

### Produktdetails



1. Abdeck-Deckel
2. Adapter
3. Bodendübel
4. Drehstange
5. Befestigungsschraube

### Verwendung

1. Führen Sie die Drehstange durch die Löcher des Sonnenschirmständers und benutzen Sie diese als Griff zum leichteren Eindrehen in den Boden.
2. Drehen Sie den Schirmständer mit gleichmäßigen Bewegungen und leichtem Druck im Uhrzeigersinn nach unten.



#### HINWEIS:

*Beachten Sie, dass der Boden einigermaßen weich und gegebenenfalls auch etwas feucht sein muss, damit sich der Schirmständer tief genug in den Boden eindrehen kann. Wenn Sie auf Stein treffen, wählen Sie eine andere Stelle.*

3. Stecken Sie nach dem Eindrehen das Schirmrohr in den Ständer oder verwenden Sie einen Adapter. Ziehen Sie die Befestigungsschraube an, um den Schirm zu fixieren.
4. Lockern Sie die Befestigungsschraube, um den Sonnenschirm aus dem Ständer zu nehmen.
5. Setzen Sie den Abdeck-Deckel auf den Ständer, wenn Sie diesen nicht in Gebrauch haben.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.royal-gardineer.de](http://www.royal-gardineer.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce pied de parasol. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


### Contenu

- Pied de parasol
- 5 adaptateurs
- Couvercle
- Barre filetée
- Vis de fixation
- Mode d'emploi

### Caractéristiques du produit

Diamètre du tube vertical	23 à 66 mm
Diamètre des adaptateurs	25, 28, 42, 50, 58 mm
Dimensions	565 x 70 x 70 mm
Poids	1270 g

### Description du produit



1. Couvercle
2. Adaptateur
3. Pied d'ancrage
4. Barre
5. Vis de fixation

### Utilisation

1. Passez la barre dans le trou du pied de parasol. Utilisez-la comme manche pour faciliter le vissage du pied dans le sol.
2. Tournez le pied dans le sens horaire, en effectuant des mouvements réguliers et en exerçant une légère pression, pour l'enfoncer dans le sol.



#### NOTE :

*Le sol doit être assez mou et, si possible, légèrement humide. Vous pourrez ainsi enfoncer le pied de parasol profondément dans le sol. Si vous rencontrez une pierre, choisissez un autre endroit.*

3. Après avoir vissé le tube du parasol, insérez-le dans le pied ou utilisez un adaptateur. Serrez la vis de fixation pour fixer le parasol.
4. Desserrez la vis de fixation pour retirer le parasol de son support.
5. Placez le couvercle sur le support lorsque vous ne l'utilisez pas.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.