

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Universal Metall-Sonnenschirmhalters, mit dem Sie Schirme an Tischen, Geländern und Zäunen befestigen können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Halter optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 1x Sonnenschirmhalter mit Befestigungsschraube
- 1x Sterngriffschraube mit Fixier-Winkel
- 3x Adapter
- Bedienungsanleitung

Produktdaten

Standrohr-Durchmesser	20 - 50 mm
Adapter-Durchmesser	34, 40, 48 mm
Maße	165 x 115 x 53,5 mm
Gewicht	405 g

Produktdetails



1. Adapter
2. Fixier-Winkel
3. Sterngriffschraube
4. Befestigungsschraube
5. Öffnung für Sterngriffschraube

Verwendung

1. Fixieren Sie den Sonnenschirmhalter mit der Befestigungsschraube an einem Geländer, Tisch oder Zaun.
2. Führen Sie das Schirm-Rohr durch den Halter und verwenden Sie ggf. einen Adapter.
3. Stecken Sie die Sterngriffschraube durch den Fixierwinkel und führen Sie diese in die vorgesehene Öffnung am Halter ein. Ziehen Sie die Schraube anschließend fest an.
4. Lockern Sie die Sterngriffschraube, um den Sonnenschirm aus dem Halter zu nehmen.



ACHTUNG!

Entfernen Sie den Sonnenschirm bei Sturm oder starkem Wind aus der Halterung, um Schäden zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.royal-gardineer.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce support de parasol universel avec lequel vous pouvez fixer vos parasols à des balustrades, des clôtures ou des tables.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Support de parasol avec vis de fixation
- Vis avec manche en étoile et équerre de fixation
- 3 adaptateurs
- Mode d'emploi

Caractéristiques du produit

Diamètre de la barre verticale	20 – 50 mm
Diamètre de l'adaptateur	34, 40, 48 mm
Dimensions	165 x 115 x 53,5 mm
Poids	405 g

Description du produit



1. Adaptateur
2. Équerre de fixation
3. Vis avec manche en étoile
4. Vis de fixation
5. Ouverture pour vis avec manche en étoile

Utilisation

1. Fixez le support de parasol à une balustrade, une table ou une clôture à l'aide de la vis de fixation.
2. Insérez la barre du parasol dans le support et utilisez un adaptateur, si nécessaire.
3. Insérez la vis avec manche en étoile dans l'équerre de fixation, puis faites passer celle-ci dans l'ouverture du support prévue à cet effet. Vissez ensuite fermement la vis.
4. Dévissez la vis avec manche en étoile pour retirer le parasol du support.



ATTENTION !

Retirez le parasol du support en cas de tempête ou de vent violent afin d'éviter tous dommages.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !