

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Apfel- und Birnenteilers, der mit wenigen Handgriffen Äpfel und Birnen nicht nur in perfekt symmetrische Stücke schneidet, sondern gleichzeitig auch noch das Kerngehäuse entfernt.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Apfel- und Birnenteiler optimal einsetzen können.

Verwendung

Legen Sie den Apfel oder die Birne auf eine harte, kratzfestе Unterlage, zum Beispiel ein Schneidebrett aus Holz. Setzen Sie den Apfel- und Birnenteiler auf das Obst, so dass der Stiel durch die mittlere Öffnung geführt wird, die über dem Kerngehäuse ruht. Fassen Sie den Apfel- und Birnenteiler an beiden Griffen und drücken Sie ihn mit gleichmäßiger Kraft, aber ohne Gewalt nach unten. Das Obst wird zerteilt. Reinigen Sie den Apfel- und Birnenteiler nach der Verwendung mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Spülen und trocknen Sie ihn gründlich, bevor Sie ihn wegräumen. Der Apfel- und Birnenteiler ist nicht spülmaschinenfest.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.

