

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Dessertring-Sets. Mit den nützlichen Helfern können Sie schnell und einfach ihre Delikatessen in die gewünschte Form bringen.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Produkt optimal einsetzen können.

#### Lieferumfang

- 3 Portionierer
- 1 Heber
- 1 Stampfer
- Bedienungsanleitung

#### Produktvarianten

NC-2727-675	Dessert-/Speisering 3-tlg., mit Heber und Stampfer
NC-2728-675	Speisering eckig, 3-tlg., mit Heber und Stampfer
NC-2729-675	6er-Set: Dessert-/Speisering mit Heber und Stampfer
NC-2730-675	6er-Set: Speisering, eckig, mit Heber und Stampfer

#### Verwendung

1. Füllen Sie die gewünschte Füllung in den Speisering.
2. Warten Sie, bis die Füllung ausgehärtet ist. Dies dauert abhängig von den verwendeten Zutaten unterschiedlich lange.
3. Benutzen sie den Stampfer, um die Füllung unten zu halten, während Sie den Portionierer nach oben wegheben.

#### Benutzung

Reinigen Sie alle Geräte nach der Benutzung gründlich. Die Produkte sind spülmaschinenfest.

#### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

[www.rosensteinundsoehne.com](http://www.rosensteinundsoehne.com)

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.



**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ces accessoires à desserts.

Présentez vos pâtisseries avec classe et élégance.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- 3 anneaux de présentations
- 1 soucoupe
- 1 poussoir
- Mode d'emploi

**Variantes du produit**

NC2727	Cercle de présentation avec accessoires
NC2728	Carré de présentation avec accessoires
NC2729	6 cercles de présentation avec accessoires
NC2730	6 carrés de présentation avec accessoires

**Utilisation**

1. Remplissez l'anneau avec votre dessert.
2. Attendez que le dessert ait durci. Ce processus dépend du type de dessert et des ingrédients.
3. Retirez l'anneau en le tirant vers le haut. Ce faisant, utilisez le poussoir pour maintenir le dessert en place.

**Utilisation**

Nettoyez tous les éléments après chaque utilisation. Le produit peut être placé au lave-vaisselle.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention :

risque de blessures !

- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

