

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Tischwasserfilters. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Tischwasserfilter optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Kanne (2,4l)
- Filter-Kartusche
- Bedienungsanleitung

Optionales Zubehör

- NC-2736-675 Ersatzfilter

Inbetriebnahme


1. Waschen Sie sich die Hände, bevor Sie den Filter anfassen.
2. Legen Sie die Filter-Kartusche für 10 Minuten in ein mit Wasser gefülltes Glas und lassen Sie sie sich vollsaugen.
3. Setzen Sie die Filter-Kartusche in die Halterung ein.
4. Füllen Sie die Kanne mit Wasser, bis sie voll ist.



HINWEIS:

Bei den ersten beiden Füllungen kann es sein, dass sich Karbon am Boden ablagert und das Wasser trüb färbt. Schütten Sie dieses Wasser weg und wiederholen Sie den Vorgang bis das Wasser sauber ist.

5. Setzen Sie den Deckel auf die Kanne.
6. Drücken Sie am Deckel der Kanne die Start-Taste und halten Sie diese mindestens 5 Sekunden lang gedrückt. Das Display zählt jetzt von 35 Tagen rückwärts. Wenn der Zähler auf „Null“ steht, wechseln Sie bitte den Filter



Filter wechseln

1. Nehmen Sie die alte Filter-Kartusche heraus.
2. Waschen Sie sich die Hände, legen Sie die neue Filter-Kartusche für 10 Minuten in ein volles Glas Wasser und anschließend in die Kanne ein.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung Daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie den Filter niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nie ins Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!

- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-2735 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG befindet.

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
02.01.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-2735 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

<http://www.rosensteinundsoehne.de>

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.