

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato queste cartucce filtranti. Con questo puoi goderti la tua acqua con la coscienza pulita.

Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare le cartucce filtranti in modo ottimale.

portata di consegna

- 3 cartucce filtranti (forma ovale)
- manuale operativo

Adatto a :

- PV7176: filtro acqua da tavola Elemaris Cool, bianco da 2,4 litri
- PV7177: Filtro acqua da tavola Aluna Cool, bianco da 2,4 litri
- PV7178: filtro acqua da tavola Marella Cool, bianco da 2,4 litri
- PV7175: filtro acqua da tavola Marella XL, blu 3,5 litri

Specifiche tecniche:

Dimensioni	95 x 70 x 53 mm (singolo)
Peso	258 g (totale)

Cambia filtro

1. Estrarre la vecchia cartuccia del filtro.
2. Lavarsi le mani e mettere la nuova cartuccia del filtro in un bicchiere pieno d'acqua per 10 minuti.
3. Quindi metti la cartuccia in una brocca.

Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Non aprire mai il filtro da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da urti, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore estremo.
- Utilizzare la cartuccia del filtro solo per filtrare l'acqua
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

www.rosensteinundsoehne.de

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.