

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Trinkglases im Totenkopf-Design. Die doppelwandige Verarbeitung hält Ihre Getränke länger warm bzw. kalt.

Bitte lesen Sie diese Produktinformationen und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps.

Lieferumfang

- Doppelwandiges Trinkglas „Totenkopf“ (400 ml)
- Produktinformationen

Reinigung

Reinigen Sie das Trinkglas vor der ersten Nutzung mit einem feuchten Tuch und spülen Sie es mit klarem Wasser ab. Sie können das Trinkglas auch in der Spülmaschine reinigen.

Sicherheitshinweise

- Bewahren Sie diese Produktinformation gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.
Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Verwenden Sie ein beschädigtes Glas nicht weiter.
- Reinigen Sie das Glas nach jeder Benutzung.
- Dieses Produkt kann in der Spülmaschine gereinigt werden.
- Das Glas hat eine Temperaturresistenz von -30 ° bis 220 °C.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.cucina-dimodena.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce verre en forme de tête de mort.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Verre à double paroi „Tête de mort“ (400 ml)
- Fiche d'informations produit

Nettoyage

Avant utilisation, nettoyez le verre à l'aide d'un chiffon humide et rincez-le à l'eau claire. Vous pouvez également laver le verre au lave-vaisselle.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- N'utilisez plus un verre qui est abîmé.
- Nettoyez le verre après chaque utilisation.
- Ce produit peut être lavé au lave-vaisselle.
- Le verre résiste aux températures de -30 à 220 °C.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



**ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ NOTICES**



Fiche d'informations produit

