

Teebereiter 1,5 l

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Teebereiters.

Bitte lesen Sie diese Produktinformationen und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Teebereiter optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Teebereiter, bestehend aus Glaskanne, Deckel, Siebeinsatz
- Produktinformationen

Reinigung

Sie können die Einzelteile des Teebereiters in der Spülmaschine oder per Hand mit handelsüblichem Geschirrspülmittel reinigen.



HINWEIS:

Reinigen Sie den Teebereiter unbedingt, bevor Sie ihn das erste Mal verwenden.

Tee zubereiten

Stecken Sie den Teebereiter zusammen. Geben Sie losen Tee in den Siebeinsatz. Gießen Sie heißes Wasser über den Tee und lassen Sie ihn die angegebene Zeit ziehen. Nehmen Sie dann den Deckel mit dem Siebeinsatz aus der Kanne. Nehmen Sie den Siebeinsatz aus der Halterung und setzen Sie den Deckel wieder auf die Kanne.

Sicherheitshinweise

- Diese Produktinformationen dienen dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Théière avec infuseur 1,5 l

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet article.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Théière en verre, couvercle, filtre
- Informations produit

Nettoyage

Vous pouvez nettoyer les éléments de la théière au lave-vaisselle ou à la main avec du liquide vaisselle.



NOTE:

Avant la première utilisation, il est important de bien nettoyer la théière.

Préparer du thé

Assemblez le filtre et le couvercle. Mettez du thé dans le filtre. Versez de l'eau bouillante sur le thé, et laissez infuser le temps indiqué. Retirez ensuite le couvercle et le filtre de la théière. Détachez le filtre du support, et remplacez le couvercle sur la théière.

Consignes de sécurité

- Ces informations vous permettent de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

