

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Eis am Stiel-Form. Mit dieser Form können Sie auf einen Schlag acht leckere Eis am Stiel herstellen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Eis am Stiel-Form optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Eis am Stiel-Form
- 24 Holzstiele
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich erforderlich

Kühlschrank mit Gefrierfach oder Gefriertruhe

Vor dem ersten Gebrauch

1. Reinigen Sie die Eis am Stiel-Form, bevor Sie sie zum ersten Mal benutzen. Spülen Sie den Deckel und die Form mit einem mildem Spülmittel und warmem Wasser. Waschen Sie die Form und den Deckel niemals in der Spülmaschine.
2. Trocknen Sie beide Teile gründlich mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

Verwendung

1. Füllen Sie in jede der acht Formen nach Wunsch und Vorliebe Fruchtsaft, Fruchtpüree, Joghurt oder andere Zutaten. Machen Sie die Formen immer nur zu 3/4 voll, da sich die Masse während des Gefrierens ausdehnt.
2. Setzen Sie den Deckel auf die Form und fügen Sie die Holzstiele in die dafür vorgesehenen Schlitze.
3. Stellen Sie die Form für mindestens fünf Stunden in das Gefrierfach oder in die Gefriertruhe.
4. Zum Herauslösen aus der Form halten Sie diese einige Sekunden unter warmes Was-

ser, bis sich das Eis leicht daraus lösen lässt.

Reinigung

Spülen Sie den Deckel und die Form mit einem milden Spülmittel und warmem Wasser. Trocknen Sie beide Teile anschließend gründlich mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Waschen Sie die Form und den Deckel niemals in der Spülmaschine.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Das Produkt ist nicht spülmaschinengeeignet!
- Berühren Sie das gefrorene Produkt nicht mit den Fingern. Sollte Ihr Finger an der Eismaschine haften bleiben, nutzen Sie warmes Wasser, um ihn wieder zu lösen.
- Irrtümer vorbehalten!



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce produit. Ce moule vous permet de réaliser en une seule fois jusqu'à 8 délicieux bâtonnets glacés. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Moule à bâtonnets glacés
- 24 bâtonnets
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis)

Congélateur ou réfrigérateur avec compartiment congélation

Avant la première utilisation

1. Nettoyez le moule à bâtonnets glacés avant de l'utiliser pour la première fois. Rincez le couvercle et le moule avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle doux. Ne placez jamais le moule ou le couvercle au lave-vaisselle.
2. Séchez ensuite chaque élément à l'aide d'un chiffon doux et sec.

Utilisation

1. Remplissez chacun des huit moules avec les ingrédients de votre choix, comme par exemple du sirop dilué dans de l'eau, du jus ou de la purée de fruit ou encore du yaourt. Ne remplissez les moules qu'au 3/4, car le volume de la préparation augmente au cours du processus de réfrigération.
2. Placez le couvercle sur le moule et placez les bâtonnets dans les fentes prévues à cet effet.
3. Placez le moule au congélateur ou dans la partie congélation de votre réfrigérateur pendant au moins 5 heures.

4. Pour démouler les bâtonnets glacés, passez les moules sous l'eau chaude quelques secondes jusqu'à ce que la glace commence à se détacher.

Nettoyage

Rincez le couvercle et le moule avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle doux. Séchez ensuite chaque élément à l'aide d'un chiffon doux et sec. Ne placez jamais le moule ou le couvercle au lave-vaisselle.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ce produit n'est pas compatible avec le lave-vaisselle
- Ne touchez jamais un produit congelé directement avec les doigts. Si votre doigt reste collé sur le moule à bâtonnets glacés, utilisez de l'eau chaude pour le décoller.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

