

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, vielen Dank für den Kauf dieses Fleischwolfs. Mit diesem Gerät können Sie Fleisch mit wenigen Handgriffen zerkleinern. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Fleischwolf optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Fleischwolf-Aufsatz
- Wurstaufsatz
- 2 Lochscheiben
- Bedienungsanleitung



HINWEIS:

Dies ist ein Aufsatz für den Saugfuß der manuellen Saftpresse (Artikel-Nummer NX-6016).

Inbetriebnahme

Drehen Sie den Drehschalter entgegen dem Uhrzeigersinn auf LÖSEN. Schrauben Sie die Handkurbel ab. Nehmen Sie die Haupteinheit vom Standfuß ab und schrauben Sie die beiden Teile der Haupteinheit im Uhrzeigersinn auseinander. Entnehmen Sie die Spindel.

Reinigen Sie die Bestandteile mit Ausnahme des Standfußes vor dem ersten Gebrauch mit warmem Wasser und etwas Spülmittel. Danach spülen Sie mit klarem Wasser nach und trocknen die Teile. Achten Sie darauf, dass Kleinteile nicht verloren gehen.

Verwendung

Stellen Sie den Standfuß auf eine ebene Fläche. Positionieren Sie den Dichtungsring am Vorderteil der Spindel und legen Sie diese in das Teil mit dem Einfülltrichter so, dass das Gewinde der Spindel hinten austritt. Setzen Sie die Klinge auf das andere Ende der Spindel und darauf eines der mitgelieferten Lochscheiben. Schrauben Sie den Deckel entgegen dem Uhrzeigersinn auf die Haupteinheit. Schieben Sie diese Haupteinheit auf den Standfuß. Drehen Sie den Drehschalter entgegen des Uhrzeigersinns auf Feststellen, um die Haupteinheit auf dem Standfuß und den Standfuß auf der Fläche zu fixieren.

Montieren Sie die Handkurbel an der Haupteinheit und schrauben Sie den Deckel der an der Handkurbel ist, an das Gewinde der Spindel. Bringen Sie den Ausgießer unten am Vorderteil der Haupteinheit an. Stellen Sie den Auffangbehälter unter den Ausgießer.

Jetzt können Sie Fleisch jeglicher Art im Handumdrehen zerkleinern.

Verwendung des Wurstaufsatzes

Öffnen Sie die Rändelschraube und setzen Sie den Wurstaufsatz auf, dann schrauben Sie die Schraube wieder fest. Spannen Sie eine geeignete Wursthülle auf den Wurstaufsatz. Füllen Sie das gewünschte Fleisch in den Fleischwolf und drehen Sie die Kurbel. Die Fleischmasse wird direkt in die Wursthülle gepresst. Ziehen Sie die Wursthülle anschließend ab und verschließen Sie sie.



ACHTUNG!

Drücken Sie das Fleisch nicht mit den Fingern in den Fleischwolf. Verletzungsgefahr!



HINWEIS:

Geben Sie kein Fleisch, das gefroren ist oder noch Knochen beinhaltet, in den Fleischwolf. Dies beschädigt den Fleischwolf.

Reinigung

Demontieren Sie das Gerät wie bei der Erstreinigung. Nehmen Sie die Spindel heraus und schrauben Sie auch die kleine Kappe im Uhrzeigersinn von der Spitze ab. Reinigen Sie alles mit Ausnahme des Standfußes in warmem Wasser mit etwas Spülmittel. Achten Sie darauf, dass Kleinteile nicht verloren gehen. Der Standfuß kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Nach dem Trocknen der Teile montieren Sie das Gerät wieder und lagern es an einem trockenen Ort.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Beachten Sie die Hinweise zur Reinigung des Geräts.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

