

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Fondue-Sets. Es erlaubt Ihnen Fondue-Genuss und -Spaß auf einfache Weise. Das Fondue-Set kann sowohl für Käsefondues als auch für Brühefondues benutzt werden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Fondue-Set optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Fondue-Topf mit doppeltem Boden
- Fondue-Ring
- Rechaud
- 6 Fondue-Gabeln
- Regulierbarer Brenner mit Löschkappe
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: Brennpaste

**ACHTUNG!**

Verwenden Sie für den Brenner ausschließlich Brennpaste! Nur so kann eine sichere Verwendung gewährleistet werden.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Das Produkt ist ausschließlich zum privaten Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Der Topf und alle Teile werden bei Betrieb bestimmungsgemäß heiß.
- Bewegen Sie das Fondue-Set nicht, solange heiße Flüssigkeit (Brühe, Käse) im Topf ist.
- Schütten Sie nie heißes Öl und Wasser (oder Brühe) zusammen!
- Bedenken Sie, dass das Fondue-Set auch nach dem Löschen des Brenners noch einige Zeit heiß bleibt. Lassen Sie das Gerät ganz abkühlen, bevor Sie es aufbewahren.
- Das Fondue-Set ist nicht für stark fetthaltige, bzw. Öl-Fondues geeignet.
- Stellen Sie das Produkt stets auf einen ebenen, stabilen und feuerfesten Untergrund.
- Stellen Sie das Produkt so auf, dass es nach allen Seiten ausreichend Abstand hat und dass es nicht umgestoßen werden kann.
- Lassen Sie das Fondue-Set während der Benutzung niemals ohne Aufsicht.
- Halten Sie Kinder fern von dem Gerät! Verbrühungsgefahr!
- Reinigen und bewahren Sie das Fondue-Set auf wie unter **Reinigung** und **Aufbewahrung** beschrieben.



Verwendung



HINWEIS:

*Reinigen Sie vor der ersten Verwendung alle Teile des Fondue-Sets, wie unter **Reinigung** beschrieben und beachten Sie stets alle Sicherheitshinweise.*

- Öffnen Sie den Brenner, indem Sie den Deckel nach links aufdrehen.
- Füllen Sie den Brenner mit Brennpaste (nicht im Lieferumfang enthalten) und schließen Sie den Deckel wieder, indem Sie ihn nach rechts drehen, bis er einrastet.
- Setzen Sie den Brenner in die dafür vorgesehene Halterung des Rechauds.
- Bewegen Sie den Griff des Brenners im Uhrzeigersinn, bis die Luftzufuhrlöcher vollständig geöffnet sind.
- Entzünden Sie die Brennpaste mit einem langen Streichholz oder Stabfeuerzeug.
- Stellen Sie nun den mit den entsprechenden Zutaten gefüllten Fondue-Topf auf das Rechaud.
- Setzen sie den Einsatzring auf den Fondue-Topf.
- Durch Bewegen des Griffes lässt sich die Luftzufuhr des Brenners und damit die Hitze der Flamme einstellen.
- Benutzen Sie die mitgelieferte Löschkappe, um den Brenner nach der Benutzung zu löschen. Setzen Sie die Löschkappe hierfür auf den Brenner auf.



HINWEIS:

Erhitzen Sie die Brühe bzw. bereiten Sie das Käsefondue im Fondue-Topf auf Ihrem Herd zu, bevor Sie es auf das Rechaud des Fondue-Sets stellen.

Reinigung

- Lassen Sie das Fondue-Set vollständig erkalten, bevor Sie es reinigen.
- Verwenden Sie keine harten oder kratzenden Gegenstände, die die Oberfläche beschädigen könnten. Verwenden Sie niemals Scheuermittel, Lösungsmittel, Säuren oder andere Chemikalien.
- Reinigen Sie alle Teile mit warmem Wasser und etwas Spülmittel.
- Spülen Sie mit sauberem Wasser nach und trocknen Sie alle Zubehörteile gut ab.
- Alle Teile sind auch spülmaschinengeeignet.

Aufbewahrung

Wenn Sie das Fondue-Set längere Zeit nicht verwenden, reinigen Sie es wie beschrieben und trocknen Sie alle Zubehörteile sorgfältig ab.

Bewahren Sie das Fondue-Set an einem kühlen trockenen Ort auf.