

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Fonduekarussells. Mit dem praktischen Fonduekarussell für sechs Personen wird Ihr geselliges Zusammensein zum wahren Genuss-Vergnügen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Fondueset optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Drehkarussell
- Fonduetopf mit Fondueing
- Rechaud
- 6 Keramikschälchen
- 6 Fonduegabeln
- 6 Fondueöffel
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: Brennpaste



ACHTUNG!

Verwenden Sie für den Brenner ausschließlich Brennpaste! Nur so kann eine sichere Verwendung gewährleistet werden.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Das Produkt ist ausschließlich zum privaten Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Der Topf und alle Teile werden bei Betrieb bestimmungsgemäß heiß.

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Bewegen Sie das Fondue-Set nicht, solange heiße Flüssigkeit im Topf ist.
- Schütten Sie nie heißes Öl und Wasser (oder Brühe) zusammen!
- Bedenken Sie, dass das Fondue-Set auch nach dem Löschen des Brenners noch einige Zeit heiß bleibt. Lassen Sie das Gerät ganz abkühlen, bevor Sie es aufbewahren.
- Stellen Sie das Produkt stets auf einen ebenen, stabilen und feuerfesten Untergrund.
- Stellen Sie das Produkt so auf, dass es nach allen Seiten ausreichend Abstand hat und dass es nicht umgestoßen werden kann.
- Lassen Sie das Fondue-Set während der Benutzung niemals ohne Aufsicht.
- Halten Sie Kinder fern von dem Gerät! Verbrühungsgefahr!
- Reinigen und bewahren Sie das Fondue-Set auf wie unter **Reinigung** und **Aufbewahrung** beschrieben.

Verwendung

Das Fonduekarussell ist für Öl-, Brühe- und Käsefondues geeignet.



HINWEIS:

*Reinigen Sie alle Teile des Fonduesets vor der ersten Verwendung wie unter **Reinigung** beschrieben.*

- Stellen Sie das Drehkarussell auf eine ebene und stabile Fläche.
- Stellen Sie das Rechaud in die Mitte des Drehkarussells in die dafür vorgesehene Aussparung.
- Füllen Sie Brennpaste (nicht im Lieferumfang enthalten) in den Brenner.
- Setzen Sie den Brenner auf die dafür vorgesehene Fläche unter das Gestell.

- Bewegen Sie den Griff des Brenners im Uhrzeigersinn, bis die Luftzufuhrlöcher vollständig geöffnet sind.
- Entzünden Sie die Brennpaste mit einem langen Streichholz oder Stabfeuerzeug.
- Stellen Sie nun den mit den entsprechenden Zutaten gefüllten Fondue-Topf auf das Rechaud.
- Setzen sie den Einsatzring auf den Fondue-Topf.
- Durch Bewegen des Griffes lässt sich die Luftzufuhr des Brenners und damit die Hitze der Flamme regulieren.
- Benutzen Sie die mitgelieferte Löschkappe, um den Brenner nach der Benutzung zu löschen. Setzen Sie die Löschkappe hierfür auf den Brenner auf.



HINWEIS:

Erhitzen Sie die Brühe bzw. bereiten Sie das Käsefondue in dem Fonduetopf auf Ihrem Herd zu, bevor Sie ihn auf das Fonduekarussell stellen.

Reinigung

- Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen.
- Verwenden Sie keine harten oder kratzenden Gegenstände, die die Oberfläche beschädigen könnten. Verwenden Sie niemals Scheuermittel, Lösungsmittel, Säuren oder andere Chemikalien.
- Reinigen Sie alle Teile mit warmem Wasser und etwas Spülmittel.
- Spülen Sie mit sauberem Wasser nach und trocknen Sie die Zubehörteile gut ab.
- Der Topf, das Besteck, das Gestell und die Keramikschälchen sind spülmaschinengeeignet.

Aufbewahrung

Wenn Sie das Fondueset längere Zeit nicht verwenden, reinigen Sie es wie beschrieben und trocknen Sie alle Zubehörteile sorgfältig ab. Bewahren Sie das Fonduekarussell an einem kühlen und trockenen Ort auf.