

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Stövchens aus Gusseisen, mit dem Sie den Tee in Ihrer Teekanne warmhalten können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Stövchen aus Gusseisen optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Stövchen aus Gusseisen
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 1 Teelicht

Verwendung

1. Stellen Sie das Stövchen auf einen ebenen, feuerfesten Untergrund. Achtung! Das Stövchen wird bei Betrieb heiß.
2. Nehmen Sie die Deckplatte ab und platzieren Sie ein Teelicht in der Mitte des Stövchens.
3. Entzünden Sie das Teelicht mit einem Stabfeuerzeug oder langen Streichholz und setzen Sie die Deckplatte wieder auf das Stövchen auf.
4. Stellen Sie die Teekanne auf die Deckplatte, um deren Inhalt warmzuhalten.

Reinigung und Pflege

- Das Stövchen ist **nicht spülmaschinengeeignet**.
- Spülen Sie das Stövchen bei Bedarf mit heißem Wasser ab. Trocknen Sie es mit einem weichen Tuch gründlich ab.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Stövchens keine aggressiven Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie das Stövchen nicht mit einem Topfschwamm oder einer Reinigungsbürste.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Ölen oder Salzen, da diese die Oberfläche des Stövchens angreifen können.
- Zur Pflege oder bei kleinen Roststellen empfiehlt sich eine regelmäßige Reinigung mit einigen Tropfen Speiseöl, die Sie mit einem weichen Tuch verreiben.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Stellen Sie das Stövchen immer auf einen ebenen, feuerfesten Untergrund.
- Stellen Sie das Stövchen auf Glas- und anderen empfindlichen Oberflächen immer vorsichtig ab, um ein Verkratzen der Oberfläche zu vermeiden. Schieben Sie das Stövchen niemals über die Oberfläche, da dies die Oberfläche und die Unterseite des Stövchens beschädigen könnte.
- Lassen Sie das Stövchen nicht unbeaufsichtigt, solange das Teelicht brennt.
- Stellen Sie nur feuerfeste Teekannen und ähnliche Objekte auf das Stövchen, niemals Plastikkannen oder Ähnliches.
- Berühren Sie das Stövchen nicht, solange ein Teelicht brennt, und lassen Sie das Stövchen mindestens 30 Minuten abkühlen, nachdem Sie das Teelicht gelöscht haben. Verbrennungsgefahr!
- Löschen Sie das Teelicht, wenn Sie das Stövchen nicht mehr zum Warmhalten verwenden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

