

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Brotkastens mit Rolldeckel. Die Lüftungsschlitze auf der Rückseite sorgen für eine optimale Belüftung des Brotkastens. So halten sich Brot, Brötchen, Kuchen und Gebäck länger frisch und sind vor Austrocknung und Schimmelbildung bestens geschützt.

Bitte lesen Sie diese Produktinformationen und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Brotkasten mit Rolldeckel optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Brotkasten mit Rolldeckel
- Produktinformationen

### Verwendung

1. Reinigen Sie den Brotkasten vor der ersten Verwendung mit einem Schwamm oder Spültuch in heißem Spülwasser. Trocknen Sie ihn anschließend sorgfältig mit einem sauberen und trockenen Tuch ab.
2. Legen Sie das Brot lose in den Brotkasten und schließen Sie den Rolldeckel. Verwenden Sie zur Aufbewahrung Ihrer Backwaren keine Beutel oder Plastiktüten.
3. Die Backwaren halten sich in der Regel ca. 3 bis 4 Tage. Untersuchen Sie bei längerer Aufbewahrung das Brot regelmäßig auf seine genießbarkeit (Austrocknung und Schimmelbildung).

### Reinigung

Reinigen Sie den Brotkasten regelmäßig mit einem Schwamm oder Spültuch in heißem Spülwasser. Trocknen Sie ihn anschließend sorgfältig mit einem sauberen und trockenen Tuch ab.

### Sicherheitshinweise

- Diese Produktinformationen dienen dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in andere Flüssigkeiten als Wasser.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet article. Les fentes d'aération situées à l'arrière assurent une ventilation optimale de la boîte à pain. Pains, petits pain, gâteaux et pâtisserie restent ainsi frais plus longtemps et sont protégés au mieux du dessèchement et de la formation de moisissures.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Boîte à pain avec couvercle roulant
- Informations produit

### Utilisation

1. Avant la première utilisation, lavez la boîte à pain à l'eau chaude avec une éponge ou une lavette. Séchez-le ensuite à l'aide d'un chiffon propre et sec.
2. Placez le pain en vrac dans la boîte à pain et fermez le couvercle roulant. Pour conserver vos produits, n'utilisez pas de sac ou de sachet plastique.
3. Les pâtisseries se conservent habituellement entre 3 à 4 jours. En cas de conservation plus longue, vérifiez régulièrement l'état du pain (dessèchement et formation de moisissures).

### Nettoyage

Nettoyez régulièrement la boîte à pain à l'eau chaude avec une éponge ou une lavette. Séchez-le ensuite à l'aide d'un chiffon propre et sec.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans un autre liquide que de l'eau.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

