

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Messer-Sets von Tokio Kitchenware. Mit diesem hochwertigen Messer-Set sind Sie für alle Schneideaufgaben in der Küche bestens ausgerüstet.

Bitte lesen Sie diese Produktinformation und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Messer von Tokio Kitchenware optimal einsetzen können.

### Eigenschaften

- Klingenmaterial: Spezial-Stahl 5Cr15MoV
- Ultrascharf geschliffen

### Lieferumfang

- Messer
- Bedienungsanleitung

### Produktvarianten

- Santoku Allzweckmesser mit Metallgriff (NC-2968)
- Santoku Kochmesser mit Metallgriff (NC-2969)
- Nakiri Hackmesser mit Metallgriff (NC-2974)
- 3-teiliges Messerset mit Metallgriff (NC-2975)
- Allzweckmesser mit Metallgriff (NC-2976)

### Verwendung

Verwenden Sie stets eine Schneidunterlage aus Kunststoff oder Holz. Unterlagen aus Glas oder Stein sind ungeeignet.



#### HINWEIS:

*Durch den Transport können kosmetische Fehler auftreten.*

*Bitte reinigen Sie das Messer mit einem Tuch und reiben Sie es dann mit Öl (einfaches Speiseöl) ein.*

### Reinigung und Pflege

Reinigen Sie das Messer vor der ersten Verwendung und sofort nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Trocknen Sie das Messer nach dem Reinigen sofort gründlich ab. Das Messer ist NICHT für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet. Schärfen Sie das Messer regelmäßig mit einem geeigneten Messerschleifer oder Schleifstab nach.

### Sicherheitshinweise

- Bitte verwenden Sie das Messer nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Messer oder in der Umgebung des Messers.
- Verletzungsgefahr! Achten Sie darauf, sich nicht mit der Klinge zu schneiden.
- Verwenden Sie immer geeignete Unterlagen beim Schneiden.
- Das Messer ist sehr scharf und gehört nicht in Kinderhände.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet ensemble de couteaux. Ces couteaux de haute qualité constituent l'équipement idéal pour tous types de découpes.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Caractéristiques techniques

- Composition lame : acier spécial 5Cr15MoV
- Lame aiguisée et tranchante

### Contenu

- Couteaux
- Mode d'emploi

### Variantes du produit

- Couteau Santoku avec manche en métal (NC2968)
- Couteau de chef Santoku avec manche en métal (NC2969)
- Hachoir Nakiri avec manche en métal (NC2974)
- Ensemble de 3 couteaux avec manche en métal (NC2975)
- Couteau multiusage avec manche en métal (NC2976)

### Utilisation

Utilisez toujours une planche à découper en plastique ou en bois. Les surfaces en verre ou en pierre ne sont pas adaptées.



#### NOTE:

*Des défauts cosmétiques peuvent apparaître pendant le transport. Le cas échéant, nettoyez le couteau avec un chiffon et frottez-le ensuite avec de l'huile (huile de cuisson).*

### Nettoyage et entretien

Nettoyez les couteaux avec de l'eau chaude et un produit vaisselle doux avant la première utilisation et après chaque utilisation. Séchez les couteaux immédiatement après le nettoyage. Ces couteaux ne doivent PAS être lavés au lave-vaisselle. Affûtez régulièrement les couteaux avec un aiguisoir ou une pierre à aiguiser appropriés.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.

- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Risque de blessures ! Faites attention à ne pas vous couper avec la lame.
- Utilisez toujours un support adapté lorsque vous coupez des aliments.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



**ÉLÉMENTS  
D'EMBALLAGE  
+ NOTICES**

