

Solar LED

Taschenlampe

NC-3025



Wie oft brauchen Sie Ihre Taschenlampe? Selten? Nur wenn es dunkel ist?

Ihr neuer kleiner Begleiter macht sich fit für die Dunkelheit, solange es hell ist. Legen Sie Ihre Lampe möglichst an einen hellen Ort. Auf diese Weise wird der Akku aufgeladen und sie haben immer Licht, wenn sie es einmal brauchen. Am besten lädt die Lampe auf, wenn die Solarzelle direkt von der Sonne beschienen wird. Die Leuchte kann nur geladen werden, wenn sie ausgeschaltet ist. Wenn es dann dunkel ist, haben Sie ein helles Licht aus gleich zwei LEDs.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Sie erhalten beim Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Lampe de poche

à LED énergie solaire

NC-3025



A quelle fréquence utilisez-vous votre lampe de poche? Rarement? Seulement la nuit? Vous venez d'acheter un produit qui se charge chaque jour au cas où vous auriez besoin de lui une fois la nuit tombée. Stockez la lampe dans un endroit lumineux. Ceci permettra de recharger l'accu intégré pour que la lampe soit prête en cas de besoin. La lampe se recharge au mieux quand la cellule solaire est directement exposée aux rayons du soleil. La lampe ne se recharge que quand l'accu est éteint. Les deux LEDs fournissent une lumière claire à chaque fois que vous en avez besoin.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir.
- Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs dans ce manuel.

