

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses praktischen Tüten-Verschweißers. Mit diesem handlichen Gerät ist die aromasichere Verpackung Ihrer Lebensmittel kein Problem mehr.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Tüten-Verschweißer optimal einsetzen können.

Lieferumfang


- Tüten-Verschweißer
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 2x Batterie Typ AA (Mignon)

Technische Daten

- Stromversorgung: 2x Batterie Typ AA
- Maße: 95 x 43 x 45 mm

Produktdetails



Inbetriebnahme

Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie Ihren Daumnagel leicht unter den Deckel schieben und ihn abnehmen. Legen Sie zwei Batterien des Typs "AA" ein. Bitte beachten Sie dabei den Aufdruck am Boden des Batteriefachs. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Verwendung

1. Klappen Sie den Schutzriegel herunter, wenn Sie den Tüten-Verschweißer verwenden möchten.
2. Nehmen Sie eine Tüte in die linke und den Tüten-Verschweißer in die rechte Hand.
3. Legen Sie die Tüte zwischen die beiden Auflagen.
4. Drücken Sie den Tüten-Verschweißer leicht zusammen.
5. Halten Sie den Tüten-Verschweißer für ungefähr drei Sekunden an derselben Stelle und bewegen Sie ihn dann langsam und gleichmäßig über die Tüte.



HINWEIS:

Dünnere Tüten können schneller verschweißt werden als dickere Tüten.

Mit der magnetischen Rückseite können Sie den Tüten-Verschweißer beispielsweise an der Kühlschranktür aufbewahren und haben ihn so jederzeit in Reichweite.



HINWEIS:

Wenn die Batterieladung zu schwach ist, lässt die Leistung Ihres Tüten-Verschweißers nach. Tauschen Sie die Batterien gegen neue aus, um wieder zufriedenstellende Ergebnisse zu erhalten.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht in Gebrauch nehmen werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NC-3053-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-3053 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.rosensteinundsoehne.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce soude-sac plastique. Vous êtes maintenant équipés pour conserver au mieux tous vos aliments et leurs arômes.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu


- Soude-sac plastique
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur www.pearl.fr) : 2 piles AA

Caractéristiques techniques

- Alimentation : 2 piles AA
- Dimensions : 95 x 43 x 45 mm

Description du produit



Mise en marche

Ouvrez le compartiment à piles en glissant légèrement un ongle sous le couvercle. Insérez deux piles de type AA. Veuillez respecter l'inscription située au fond du compartiment. Refermez ensuite le compartiment à piles.

Utilisation

1. Lorsque vous souhaitez utiliser le soude-sac, rabattez la barre de protection vers le bas.
2. Prenez un sac plastique dans la main gauche et l'appareil dans la main droite.
3. Placez le sac dans l'ouverture de l'appareil.
4. Refermez le soude-sac en pressant légèrement.
5. Maintenez l'appareil ainsi pendant environ trois secondes au même emplacement puis déplacez-le doucement et régulièrement tout le long du sac.



NOTE :

Les sacs fins se soudent plus vite que les sacs épais.

Le dos aimanté de l'appareil vous permet de le placer sur la porte du réfrigérateur, par exemple, pour qu'il soit toujours à portée de main.



NOTE :

Si les piles sont trop faibles, la puissance du soude-sac diminue. Remplacez alors les piles par des neuves afin d'obtenir à nouveau des résultats satisfaisants.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin, et transmettez-le à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez impérativement ces consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- Ne démontez jamais l'appareil, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Retirez les piles de l'appareil s'il doit rester inutilisé pendant une longue période.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, NC-3053, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr