

Abflussreiniger

PX-3073



Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Abflussreinigers. Mit diesem nützlichen Produkt entfernen Sie störende Ablagerungen in den Abflüssen von Waschbecken, Duschwanne und Badewanne ohne schädliche Chemikalien.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses praktische Produkt optimal nutzen können.

Führen Sie den Abflussreiniger in den Abfluss ein, bis Sie auf Widerstand stoßen. Betätigen Sie dann den Griff. Das Spezialesystem am Ende des Abflussreinigers dehnt sich aus und lockert damit die Ablagerung. Bewegen Sie den Abflussreiniger hin und her, um die Ablagerungen zu lockern.



Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Déboucheur de canalisations

PX-3073



Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce déboucheur canalisations. Ce produit utile élimine les dépôts dans les canalisations d'éviers, bacs de douche et baignoires sans aucun produit chimique nocif.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Placez le déboucheur sur la canalisation jusqu'à heurter la résistance. Actionnez ensuite la poignée. Le système à l'extrémité du déboucheur se dilate et se referme pour décoller les dépôts. Déplacez le déboucheur d'avant en arrière



Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à la chaleur.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.