



Fusselhandschuh

NC-3079

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Fusselhandschuhs. Mit diesem Fusselhandschuh können Sie Ihre Kleidung einfach und schnell von Flusen und Staub befreien.

Stecken Sie Ihre Hand in den Fusselhandschuh. Streichen Sie dann entgegen der Faserrichtung des Handschuhs über Ihre Kleidung. Fusseln und Staub bleiben im Handschuh hängen.

Streichen Sie diese nach Gebrauch einfach mit einer Hand in der Faserrichtung wieder ab.
Nicht waschbar.