

## **Stirnlampe mit 4 weißen und 2 roten LED's**

NC-3108



Sehr geehrte Kunden,  
wir danken Ihnen für den Kauf dieser Stirnlampe. Mit dieser praktischen Lampe haben Sie immer dort Licht, wo Sie es benötigen und können zusätzlich Ihre Hände frei verwenden.  
Bitte lesen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps, damit Sie dieses praktische Produkt optimal nutzen können.

Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite der Stirnlampe, indem Sie die Abdeckung nach unten abziehen. Legen Sie drei Batterien des Typs "AAA" ein. Beachten Sie dabei die Angaben zur Polarität an der Unterseite des Batteriefachs. Schließen Sie das Batteriefach wieder.  
Legen Sie dann das Gummiband der Stirnlampe um Ihren Kopf. Die Lampe sollte rutschsicher befestigt sein.

Mit dem Ein/Aus-Schalter oben an der Stirnlampe können Sie diese nun einschalten. Drücken Sie einmal auf den Ein/Aus-Schalter, um weißes Licht aus zwei LEDs zu erhalten. Drücken Sie erneut auf den Ein/Aus-Schalter, um ein noch helleres, weißes Licht aus 4 LEDs zu erhalten. Wenn Sie erneut auf den Ein/Aus-Schalter drücken, erhalten Sie rotes Licht aus zwei LEDs. Wenn Sie ein viertes Mal auf den Ein/Aus-Schalter drücken, wird die Stirnlampe ausgeschaltet.

Klappen Sie die Lampe bis zu 90° nach unten, um den ausgeleuchteten Bereich genau zu wählen.

### **Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung**

Verwenden Sie in diesem Produkt nach Möglichkeit keine Akkus, sondern alkaline Batterien, da Akkus unter Umständen nicht die nötige Spannung aufweisen.

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

### **Sicherheitshinweise & Gewährleistung**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

### **ACHTUNG**

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



## **Lampe frontale 4 LED blanches** **et 2 rouges**

NC-3108



Chers clients,

Nous vous remercions pour l'achat de cette lampe frontale. Vous optez ainsi pour une solution qui vous permettra de vous déplacer dans le noir sans vous handicaper.

Afin d'utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Ouvrez le compartiment à piles à l'arrière de la lampe en glissant la fermeture. Insérez 3 piles "AAA" en vérifiant la bonne polarité. Refermez le compartiment.

Mettez le bandeau autour de la tête. La lampe ne doit pas pouvoir glisser.

Avec l'interrupteur sur la lampe vous pouvez l'allumer. Appuyez une fois sur l'interrupteur pour avoir 2 diodes blanches d'allumées. Appuyez une deuxième fois pour allumer les 4 diodes blanches. En appuyant une troisième fois, vous allumez les 2 diodes rouges uniquement. Enfin, à la quatrième pression vous éteignez la lampe.

Vous pouvez pivoter la lampe à 90° vers le bas.

### **Conseils importants sur les piles et leur recyclage**

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

### **Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.

### **ATTENTION:**

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

