

Rosenstein & Söhne[®]

Raclette "DUO" **mit Grill & Kochstein**

NC-3151

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf des Raclette "DUO".

Ideal für Singles und Paare bietet das "DUO" vollen Raclette-Komfort, ohne unnötig viel Platz auf dem Tisch zu verschwenden.

Bitte beachten Sie die hier aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Raclette optimal nutzen können.

Vor der Verwendung

1. Stellen Sie sicher, dass das Raclette ausgeschaltet ist. Der Ein/Aus-Schalter an der Seite muss auf "0" stehen.
2. Reinigen Sie vor der ersten Verwendung alle Teile des Raclettes, auch die Pfannen und die Grilloberflächen, mit einem feuchten Tuch.

Inbetriebnahme und Verwendung

1. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene und feuerfeste Fläche.
2. Schließen Sie das Raclette an eine 230 V / 50 Hz Steckdose an.
3. Legen Sie eine der beiden Grilloberflächen auf das Raclette (Grill oder Kochstein).
4. Schalten Sie das Raclette am Ein/Aus-Schalter ein (Schalter auf "I").
5. Legen Sie nun Fleisch, Käse und Gemüse auf die Oberfläche oder in die Pfännchen und stellen Sie die Pfännchen auf die dafür vorgesehene Fläche unter den Grill.
6. Die Grilloberfläche kann während der Verwendung ausgetauscht werden.

Gehen Sie dabei aber äußerst vorsichtig vor!

Verwenden Sie hitzefeste Handschuhe, um die Oberfläche abzunehmen. Achten Sie darauf, dass niemand mit flüssigem Fett, das sich eventuell auf der Grilloberfläche befindet, in Berührung kommen kann. Legen Sie die Oberfläche dann auf einer hitzefesten Unterlage ab. Setzen Sie auch die andere Grilloberfläche äußerst vorsichtig auf das Raclette.

7. Schalten Sie das Raclette nach der Verwendung sofort aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung.

Reinigung

Stellen Sie sicher, dass das Raclette von der Stromversorgung getrennt und vollständig abgekühlt ist, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

Reinigen Sie alle Teile des Raclettes mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung keine harten Bürsten und aggressiven Reinigungsmittel.

Das Raclette darf, bis auf die Pfannen und die Grilloberflächen, nicht in Wasser eingetaucht werden.

Lassen Sie das Raclette vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder verwenden.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Verwenden Sie das Raclette nicht in der Nähe von größeren Wasserbehältern oder anderen Hitzequellen. Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Raclette nicht, wenn das Stromkabel oder die Kabelverbindung offensichtlich beschädigt defekt ist.
- Verlegen Sie das Stromkabel immer so, dass es nicht zur Stolperfalle werden kann.
- Kinder sollten in der Nähe des Raclettes stets beaufsichtigt werden.



ACHTUNG

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

