



Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser Kabelbox. Mit dieser Box können Sie Ihre Kabel schnell und effizient verstauen und so für Ordnung hinter Ihren Elektrogeräten sorgen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und beachten Sie die Hinweise und Tipps damit Sie Ihre neue Kabelbox optimal einsetzen können.

Produktdetails

Gewicht: ca. 200 g

Maße (L x B x H): 24 x 16,5 x 16 cm

Lieferumfang

- 1 x Kabelbox
- 1 x Deckel
- 4 x Stangen
- 1 x Bedienungsanleitung

Verwendung

Schieben Sie die 4 Stangen in die passenden Ecktaschen in den Korb ein. Legen Sie eine Dreifachsteckdose in den Korb. Stecken Sie die Netzteile für Ihre Telefone und/oder MP3-Player ein und ziehen Sie die enden durch die passenden Kabelöffnungen im Deckel. Setzen Sie den Deckel dann auf den Korb auf.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Contenu

- 1 x Range-câble
- 1x Couvercle
- 4 x Tiges
- 1 x Mode d'emploi

Utilisation

Glissez les quatre tiges dans les coins. Placez une triplète dans le boîtier. Branchez les adaptateurs secteur pour vos téléphones et faites sortir les connecteurs par les ouvertures du couvercle. Remplacez le couvercle.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente!
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention Risque de blessures!
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à la chaleur extrême.



ATTENTION:

*Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts.
Sous réserve de modification et d'erreur!*

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Vous pouvez maintenant ranger rapidement et efficacement vos câbles pour plus de propreté derrière vos appareils électroniques.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Description du produit

Poids: env. 200 g

Dimensions (Lo x La x Ha): 24 x 16,5 x 16 cm