

### Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser hochwertigen Keramikschere. Der ungewöhnliche Schneidewerkstoff Keramik wird bisher wegen seiner ökonomischen Vorteile, seiner Härte und der hohen Verschleißfestigkeit hauptsächlich in der Industrie eingesetzt. Aber auch im Haushaltsbereich sind Keramik-Schneidewerkzeuge immer mehr im Kommen. Bitte lesen sie die nun folgenden Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Keramikschere optimal verwenden können.

### Allgemeines

Die Keramikschere ist rostfrei, nicht leitend, nicht magnetisch, korrodiert nicht und eignet sich damit ideal für fast alle Haushalts- und Büro-Schneideaufgaben. Die Keramikschere ist nicht für den Geschirrspüler geeignet. Reinigen Sie die Schere bei Bedarf mit warmem Wasser. Eine Keramik-Klinge darf nur mit geeignetem Gerät und von Fachpersonal geschärft werden.

### Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden. Eine Keramik-Klinge bricht leichter als eine Metall-Klinge.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.



#### **ACHTUNG:**

***Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!***

## Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ces ciseaux. La céramique est utilisée comme matériau de découpe grâce à ses avantages économiques, sa dureté et sa résistance à l'usure, notamment dans l'industrie. Mais les outils de découpe en céramique commencent à arriver dans les cuisines des particuliers. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Généralités

Les ciseaux en céramique sont inoxydables, non conducteurs, non magnétiques, résistants à la corrosion et sont ainsi parfaitement adaptés pour presque toutes les tâches en cuisine ou au bureau.

Les ciseaux en céramique ne sont pas adaptés pour le lave-vaisselle. En cas de besoin, nettoyez les ciseaux avec de l'eau chaude.

Une lame en céramique doit être aiguisée uniquement par un professionnel avec l'appareil adapté.

## Consignes de sécurité

- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les objets voisins.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention Risque de blessures !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer. Une lame en céramique casse plus facilement qu'une lame en métal.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.



### ATTENTION:

*Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts. Sous réserve de modification et d'erreur !*