

Damast-Taschenmesser mit 7 cm Klinge

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf diese hochwertigen Damastmessers. Das handliche Klappmesser mit Klingensperre liegt gut in der Hand und passt in jede Tasche. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Eigenschaften

- 37 Lagen Damaszener-Stahl
- Härtegrad nach Rockwell HRC 60
- ca. 7 cm lange Klinge
- Sicherheitsperre (rastet hörbar ein)



Damast-Taschenmesser mit 7 cm Klinge

Sicherheitshinweise

- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Verwenden Sie Holz- oder Kunststoffunterlagen beim Schneiden.
- Dieses Messer ist äußerst scharf und gehört nicht in Kinderhände.
- Reinigen Sie das Messer sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser, eventuell unter Zusatz eines milden Reinigungsmittels. Das Messer ist nicht spülmaschinenfest!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Couteau de poche

en acier Damas avec manche en os

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce couteau en acier Damas. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Caractéristiques techniques

- Acier de Damas à 37 couches
- Dureté Rockwell : HRC 60
- Longueur lame : env. 7 cm
- Dispositif de blocage (s'enclenche de façon audible)

Consignes de sécurité

- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement



Couteau de poche

en acier Damas avec manche en os

comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Utilisez un support en bois ou en plastique pour trancher.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants.
- Nettoyez le couteau immédiatement après utilisation avec de l'eau chaude et éventuellement un peu de liquide vaisselle. Le couteau ne doit pas être lavé au lave-vaisselle !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

