

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser hochwertigen Kaffeemühle. Dieses Küchengerät wurde mit höchster Sorgfalt für Sie entwickelt und in bester Qualität produziert. Mit der Kaffeemühle können Sie mit wenig Aufwand jeden Morgen in den Genuss eines frisch gemahlten und aufgebrühten Kaffees kommen und so den Tag entspannt beginnen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Kaffeemühle optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Kaffeemühle
- Bedienungsanleitung

Verwendung

1. Öffnen Sie das Fach für die Kaffeebohnen, indem Sie den Schiebedeckel oben an der Mühle zur Seite schieben, und befüllen Sie das Fach mit Kaffeebohnen. Schieben Sie dann den Deckel wieder zu.
2. Setzen Sie die Kurbel auf die Mahlschraube und drehen Sie die Kurbel im Uhrzeigersinn, um die Kaffeebohnen zu mahlen.
3. Um die Kaffeebohnen zu entnehmen, schrauben Sie den Mahlkopf gegen den Uhrzeigersinn ab und entnehmen Sie das Gefäß darunter.

**HINWEIS:**

Sie können die gewünschte Mahlstärke nach Belieben einstellen. Nehmen Sie hierzu die Mahlkurbel ab und drehen Sie an dem schwarzen Stellgriff links und rechts von der Mahlschraube.

Drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um eine gröbere Mahlstärke einzustellen, oder mit dem Uhrzeigersinn, um eine feinere Mahlstärke einzustellen.

Reinigung

Die Kaffeemühle ist nicht spülmaschinengeeignet. Wenn Sie die Mühle reinigen wollen, spülen Sie sie mit Spülmittel unter warmem Wasser und trocknen Sie sie gut ab, bevor Sie erneut Kaffee einfüllen. Benutzen Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel.

Sicherheitshinweise und Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen an dem Produkt nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Füllen Sie ausschließlich Kaffeebohnen in die Mühle, keinesfalls andere Substanzen.

**ACHTUNG**

**Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!**