

# Rosenstein & Söhne®

## Isolierflasche

### **Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser Isolierflasche, das ideale Accessoire für lange Ausflüge oder um die ganze Familie mit heißen oder kalten Getränken zu versorgen. Die Isolierkanne hält in der kalten Jahreszeit Tee oder Kaffee länger heiß und im Sommer Erfrischungsgetränke länger kühl.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Isolierflasche optimal einsetzen können.



#### **HINWEIS:**

*Spülen Sie die Isolierflasche vor dem ersten Gebrauch sorgfältig aus. Damit Ihre Getränke möglichst lange warm bleiben, spülen Sie Ihre Flasche vor dem Gebrauch mit warmem Wasser aus. Für Kaltgetränke nutzen Sie kaltes Wasser.*

### **Reinigung**

Reinigen Sie die Trinkflasche möglichst immer gleich nach der Verwendung. Benutzen Sie zur Reinigung nur mildes Geschirrspülmittel und warmes Wasser und eine Flaschenbürste. Diese Isolierflasche ist nicht für Spülmaschinen geeignet.

### **Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Füllen Sie nur Lebensmittel in die Isolierflasche.
- Füllen Sie dieses Produkt maximal bis zum Flaschenhals.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### **Produktvarianten**

NC-3342-675: PEARL Mini-Edelstahl-Thermosflasche mit Becher 0,35 Liter

NC-3343-675: Edelstahl-Thermosflasche mit Becher 0,5 Liter

NC-3444-675: Edelstahl-Thermosflasche mit Becher 1,0 Liter

NC-3445-675: Reise-Thermosflasche 1,8 Liter mit 2 Bechern & Tragegurt

