

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieser LED-Stabbrause. Mit diesem Produkt erleben Sie ein ganz neues Duschgefühl, denn die Wassertemperatur wird farbig angezeigt.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an Ihrer neuen Stabbrause mit 3-fachem Temperatur-Farbwechsler haben.

Lieferumfang

- Stabbrause
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

- 45 Düsen
- Elastische Noppen
- Maße: ca. 22,6 x 3,1 cm
- ½-Zoll-Gewinde

Verwendung

1. Packen Sie die Stabbrause vorsichtig aus.
2. Entfernen Sie den alten Duschkopf.
3. Schrauben Sie die Stabbrause auf dem Duschschlauch fest auf. Achten Sie dabei darauf, dass die Stabbrause nicht zu locker sitzt oder überdreht wird.

Wenn Sie nun das Wasser fließen lassen, wird die Stabbrause entsprechend der folgenden Tabelle beleuchtet:

Temperatur	Farbe
unter 33 °C	Blau
33 – 42 °C	Grün
43 – 50 °C	Rot
über 51 °C	Rot blinkend



HINWEIS:

Diese Stabbrause arbeitet mit einem haushaltsüblichen Wasserdruck von 1,5 bis 5 Bar und ist nicht für stärkeren Druck geeignet. Der eingebaute Dynamo zum Betrieb des Temperatur-Farbwechslers vermindert den Wasserdruck.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Dieses Produkt liefert nur ungefähre Angaben zur Wassertemperatur. Es kann nicht als Thermometer verwendet werden.



ACHTUNG

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwa anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.