

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Bananen-Eisform. Ob im Sommer oder Winter, mit den Silikon-Eisformen „Ice Banana“ bringen Sie zu jeder Jahreszeit Kinderaugen zum Leuchten. Lassen Sie sie dabei selbst entscheiden, welches Geschmackserlebnis sie genießen wollen. Zaubern Sie leckere Eis-Kreationen in die Hände Ihrer Kinder: Cola, Limo, Kakao, Joghurt oder verschiedene Fruchtsäfte – die Wahl liegt ganz bei Ihnen.

Lieferumfang:

- Bananen-Eisform (4 Stück, mit Deckel)
- Bedienungsanleitung

Maße:

- Durchmesser: 4 cm / Länge: 18 cm
- Füllmenge: ca. 125 ml

Eigenschaften:

- Kältebeständig bis -40 °C
- Spülmaschinengeeignet

Anleitung:

Füllen Sie die Bananenform bis maximal 2 cm unter den Rand mit Fruchtsaft, Fruchtpuree, Joghurt oder anderen leckeren Getränken und verschließen Sie die Form mit den Deckel. Bitte achten Sie darauf, keinen Druck auf die gefüllten Formen zu geben, da die Flüssigkeit

sonst austreten kann. Legen Sie die Formen in Ihr Gefrierfach oder die Tiefkühltruhe. Nach wenigen Stunden können Sie Ihr Eis herausnehmen. Entfernen Sie den Deckel und drücken Sie leicht auf die Bananen-Eisform. Das Eis gleitet ein Stück heraus, und Sie können es sofort genießen. Falls sich das Eis nicht sofort herausdrücken lässt, halten Sie die Form einige Sekunden unter warmes Wasser. Natürlich können Sie das Eis auch auf einem Teller anrichten.

Als Tipp: Probieren Sie doch einmal, Eis mit verschiedenen Schichten herzustellen. Füllen Sie die Eisform nur zum Teil mit dem von Ihnen gewünschten Geschmack, lassen Sie es gefrieren und füllen Sie dann beliebig viele weitere Schichten nach, die Sie zwischendurch gefrieren lassen. Natürlich müssen Sie die Eisform hierbei im Gefrierfach aufrecht lagern.

**HINWEIS:**

Bitte befüllen Sie die Eisformen nicht mit kohlesäurehaltigen Getränken, um ein Auslaufen des Behälters zu verhindern. Sie können kohlesäurehaltige Getränke nur verwenden, wenn Sie die Kohlensäure zuvor durch Schütteln vollständig entfernen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Halten Sie das Produkt fern von spitzen und scharfen Gegenständen.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Üben Sie keinen Druck auf befüllte Formen aus.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.

**ACHTUNG:**

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. En été comme en hiver, savourez de délicieuses glaces en forme de banane grâce à ces moules originaux, et choisissez vous-même les parfums qui enchanteront vos papilles. Sachez exactement ce que vous consommez et soyez sûr d'avoir le parfum que vous vouliez.

Contenu :

- Moule à glace en forme de banane (4 pièces, avec couvercles)
- Mode d'emploi

Dimensions :

- Diamètre : 4 cm / longueur : 18 cm
- Capacité : 125 ml

Caractéristiques :

- Résiste au froid jusqu'à -40 ° C
- Lavable en machine

Mode d'emploi :

Remplissez le moule avec du jus de fruit, de la purée de fruit, du yaourt ou toute autre boisson que vous aimez, jusqu'à maximum 2 cm du bord, puis fermez les capuchons. Veillez à ne pas presser les moules une fois remplis, sinon le liquide risque de sortir. Placez les moules dans votre congélateur ou votre freezer.

Au bout de quelques heures seulement, vous

pouvez sortir les glaces. Placez les moules quelques secondes sous l'eau chaude. Au bout de quelques heures seulement, vous pouvez sortir les glaces. Retirez le couvercle et pressez légèrement sur le moule. La glace glisse un peu en dehors du moule ; vous pouvez la savourer immédiatement. Si vous avez du mal à faire sortir la glace du moule, placez-le quelques secondes sous l'eau chaude. Bien entendu, vous pouvez également présenter la glace sur une assiette.

Astuce : essayez de réaliser des glaces avec différentes couches. Remplissez une partie du moule avec un des parfums de votre choix, congelez-le, puis ajoutez encore une ou plusieurs couches, selon vos envies, en répétant le même procédé, c'est-à-dire en le faisant congeler à chaque étape. Bien entendu, vous devez pour cela placer le moule verticalement dans votre congélateur.

**NOTE :**

Ne remplissez pas les moules à glace avec des boissons gazeuses, afin d'éviter tout risque de fuite. Vous ne pouvez utiliser de boissons gazeuses que si vous vous êtes préalablement assuré que tout le gaz a été évacué.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité.
- Attention, risque de blessure !
- Maintenez le produit loin de tout objet pointu et tranchant.
- Manipulez le produit avec précaution.
- N'exercez aucune pression sur les moules une fois qu'ils sont pleins.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.

**ATTENTION :**

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !