

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses hochwertigen Grillbesteck-Sets. Damit sind Sie bestens für die Grillsaison gerüstet.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie das Grillbesteck-Set optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 1 x Grillbesteck-Set
- 1 x Bedienungsanleitung

Produktdaten

Messer	ca. 40 cm (Klinge: 15 cm)
Gabel	ca. 40 cm
Grillwender mit Flaschenöffner	ca. 40 cm
Zange	ca. 35 cm
Pinsel	ca. 35 cm
Tragetasche	ca. 47 cm

Reinigung

Reinigen Sie alle Geräte nach der Benutzung gründlich. Reinigen Sie das Grillbesteck-Set nicht in der Geschirrspülmaschine, sondern nur von Hand.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie den Pinsel fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Dieses Grillbesteck-Set beinhaltet scharfe und spitze Gegenstände und gehört nicht in Kinderhände!
- Verwenden Sie das Messer ausschließlich zum Schneiden von Lebensmittel.
- Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.rosensteinundsoehne.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces ustensiles pour barbecue. Soyez parfaitement équipé pour la saison des grillades.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Kit d'ustensiles à barbecue
- Mode d'emploi

Caractéristiques du produit

Couteau	env. 40 cm (lame : 15 cm)
Fourchette	env. 40 cm
Spatule avec ouvre-bouteille	env. 40 cm
Pince	env. 35 cm
Pinceau	env. 35 cm
Housse de transport	env. 47 cm

Nettoyage

Nettoyez chaque ustensile après chaque utilisation. Ne placez pas les ustensiles au lave-vaisselle : nettoyez-les à la main.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.

- N'exposez pas le pinceau à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants ! Ce kit d'ustensiles pour barbecue comprend des outils aiguisés et pointus.
- Utilisez ce couteau uniquement pour couper des aliments.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

