

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser praktischen Karaffe. Mit Hilfe dieser Karaffe können Sie in Zukunft ihre Getränke über eine längere Zeit kühlen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen die Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an der Karaffe haben.

Verwendung

1. Schrauben Sie den Deckel von der Karaffe.
2. Nehmen Sie den gelben Kühl-Akku aus der Karaffe und füllen Sie ihn bis zur Markierung mit Wasser. Schrauben Sie ihn anschließend fest zu.
3. Legen Sie den Kühl-Akku in das Gefrierfach und warten Sie, bis das Wasser gefroren ist. Je nach Leistung des Gefrierfachs kann es unterschiedlich lange dauern, bis das Wasser gefroren ist.
4. Schieben Sie den Kühl-Akku danach zurück in die Karaffe.
5. Um den Verschluss der Karaffe zu öffnen, muss der obere Schalter auf „Push“ geschoben werden.

Die Karaffe ist für Spülmaschinen geeignet.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.



ACHTUNG

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Grâce à ces pichets vous pourrez garder vos boissons bien fraîches pendant plus longtemps !
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Utilisation

1. Dévissez le couvercle du pichet.
2. Retirez l'accu jaune du pichet et remplissez-le d'eau jusqu'au marquage. Refermez-le bien.
3. Mettez l'accu dans le freezer de votre réfrigérateur et attendez jusqu'à ce que l'eau soit gelée. La durée de congélation dépend de la performance de votre freezer.
4. Replacez ensuite l'accu dans le pichet.
5. Pour verser la boisson du pichet, poussez le bouton sur le dessus du pichet sur «Push».

Les pichets peuvent être lavés au lave-vaisselle.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.

**ATTENTION**

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !